

BMZ Sauter Sauter aveo 6 / 18 Bedienungs- und Installationsanleitung für Errichter



Stand : August 2013



Inhaltsverzeichnis Errichteranleitung

1.	Beschreibung des Bedienfeldes :		. 5
	LED-Anzeigen :	. 5	
	LCD-Anzeige :	. 6	
	Tastenbeschreibung :	. 7	
2.	Betreibermenüs :		. 8
	Beschreibung	. 8	
	Hauptmenü für Betreiber	. 8	
	BMZ Auswahl	. 8	
	Hauptmenü Ein- / Ausschalten	. 9	
	Alarmzähler	. 9	
	Ändern des Betreiber-Passwortes	. 9	
	Diagnose-Menü	. 9	
	Ein- / Ausschalten von Meldergruppen und Meldern	10	
	Ein- / Ausschalten von OC-Ausgängen	10	
	Ein- / Ausschalten der 4 internen Relais	11	
	Ein- / Ausschalten der 3 internen Steuerlinien	11	
	Ein- / Ausschalten von externen Signalgebern	12	
	Ein- / Ausschalten der ÜE	12	
	Ein- / Ausschalten der ÜE-Verzögerung	12	
	Ein- / Ausschalten der Brandfallsteuerungen	12	
	Ereignisspeicher-Anzeige	13	
	Melderdaten	13	
	Anzeige der internen Baugruppen	13	
	Netzwerkdaten	14	
	Beispiel für Netzteil-Spannungen	14	
	Beispiel für Netzteil Statusanzeigen	14	
	Mit F1 ("zurück") Rücksprung aus dem Menü	15	
	Beisniel für Steuerlinien-Snannungen	15	
	Beispiel für Fingangslinien-Spannungen	15	
	Beispiel für Anzeige der Software-Version und Seriennummer	15	
	Fin- / Ausschalten von Meldern	15	
	Enjerionicensicher : Filter"	16	
	Ereignisspeicher : "Inter	16	
	Detaile : Moldor	16	
	Anzaiga verbandener interner Baugruppen	10	
	Anzeige vorhandener Interner Daugruppen	10	
	Anzeige vomandener Neizwerkkarten	19	
		19	
	Anzeige der FATS/LCD Tableaus	20	
	Anzeige der Modbus Gerale	20	
	Details Netzwerkteilnenmer	21	
	Details NetZwerkteilnenmer Meiderdaten	21	
	Beispiel für Melderdaten eines Handleuermeiders	22	
	Beispiel für Melderdaten eines optischen Rauchmelders	22	
	Beispiel für Meiderdaten eines LISTEC Temperatursensors SEC15	23	
	Beispiel für Detaildaten einer Meiderbaugruppe Hocniki ESP	23	
	Beispiel für Detaildaten eines FAT mit Feuerwehrbedienfeld	23	
		24	
	Nur Apollo Discovery	24	
		24	
	Daten für "Zeropoint" und "Firepoint" der optischen Rauchmelder	24	
_	Nur Apollo Discovery	24	
3.	Errichtermenüs :		25
	Abfrage des Errichter-Passwortes	26	
	Hauptmenü für Errichter	26	
	Hauptmenü für Testfunktionen	27	



Hauptmenü "Automatische Steuerungen"	. 27
Hauptmenü zur Alarmorganisation	. 28
Einstellungen 1 der BMZ	. 28
Einstellungen 2 der BMZ	. 29
Einstellungen 3 der BMZ	. 29
Meldertest (nur für adressierbare Melder)	. 29
Menü "Manuell Steuern"	. 30
Menü "Simulation"	. 30
Menü "Revision"	. 31
Automatisches Steuern der OC-Ausgänge	. 31
Automatisches Steuern der 4 Relais	. 31
Automatisches Steuern der 3 Steuerlinien	. 32
Automatisches Steuern von Ausgangs-Modulen	. 32
Automatisches Steuern durch Eingangs-Module	. 32
Automatisches Steuern durch 8 widerstandsüberwachte Eingänge des Zentralrechners	. 33
Automatisches Steuern durch 2 Eingangslinien des Zentralrechners	. 33
Auswahl der zu programmierenden Melder : Ringbus oder Grenzwert	. 33
Melderparameter	. 34
Gruppenparameter	. 34
Gruppen-Abhängigkeiten	. 34
Zeitprogramme	. 35
Verzögerung für Hauptalarm (ÜE)	. 35
Datum / Uhrzeit ändern	. 36
Feiertage programmieren	. 36
Systemparameter konfigurieren	. 36
Melder neu einlesen	. 38
Programmierungen löschen	. 39
Texte löschen	. 39
Ereignisspeicher löschen	. 39
Sondertasten S1 – S8 programmieren	. 39
Errichter-Passwort ändern	. 39
Sprache einstellen	. 39
Schnittstellen konfigurieren	. 40
Alarm-/Störungsschwellen für Grenzwertmelder	. 40
Tableaus einlesen	. 40
Modemfunktionen	. 41
Netzwerkeinstellungen	. 41
Flash Update	. 42
Steuerlinien : Schwellwerte	. 43
Ring Parameter	. 43
Optionen	. 43
ESPA 4.4.4 Einstellungen	. 43
Arcnet Geschwindigkeit	. 44
Bereiche	. 44
Arcnet Bereiche	. 44
FAT Protokoll Bereiche	. 44
Webserver Einstellungen	. 45
Manuelles Steuern : interne OC-Ausgänge	. 45
Manuelles Steuern : 4 interne Relais	. 46
Manuelles Steuern : 3 überwachte Steuerlinien	. 46
Manuelles Steuern : Ringbus-Ausgangs-Module	. 46
Automatisches Steuern : Einstellungen der internen Ausgänge	. 46
Automatisches Steuern : Funktionen	. 47
Auswahl der Ereignisanzeige	. 47
Automatisches Steuern : Einstellungen von Ringbus-Ausgangsmodulen	. 48
Automatisches Steuern : Einstellungen von Ringbus-Sirenen	. 48
Automatisches Steuern : Einstellungen der 8 überwachten Eingänge	. 49
Meldergruppen (Ringbus) programmieren	. 49



	Meldergruppen (Grenzwert) programmieren	50	
	Melderempfindlichkeit / -modus und Zwischenspeicherung (Ringbus-Melder)	50	
	Zeitprogramm konfigurieren	52	
	Schnittstellenprotokoll	52	
	Schnittstellenbaudrate	53	
	Grenzwertmelder · Alarm-/Störungsschwellen	53	
	Wartung	53	
	Finstallungen Sondertasten	53	
	Gruppon I EDc	53	
	Giuppeil LEDS	55	
		04 54	
		54	
	Ereignis Programmierung	54	
	Kennungen für Ereignisse	55	
Monta	ageanleitung	{	57
4.	Inbetriebnahmeanleitung	{	58
5.	Technische Daten :	6	60
-	Energieversorgung:	60	
	Allgemeine technische Daten	61	
	Minimale/ maximale Spannungen/Ströme	62	
	Sicherungsworte	62	
	Vabalaaramatar	62	
0		02	~~
6.	CE Kennzeichnung :	6	53



1. Beschreibung des Bedienfeldes :

Abbildung des Bedienfeldes der Sauter aveo 6 / 18 :



LED-Anzeigen :

LED :	Bedeutung :
Grüne LED "Betrieb"	Die BMZ wird mit Energie versorgt
Gelbe LED "Verzögert"	Die BMZ befindet sich im Tagbetrieb, d.h. für automatische Melder gibt es eine verzögerte Weiterleitung des Hauptalarms.
Grüne LED "Unverzögert"	Die BMZ befindet sich im Nachtbetrieb, d.h. es gibt keine verzögerte Weiterleitung des Hauptalarms.
Gelbe LED "Service"	Die BMZ befindet sich im Prüfzustand.
Rote LED "Hauptalarm"	Die BMZ befindet sich im Alarmzustand. Ist ein Hauptmelder zur Feuerwehr angeschaltet, hat die BMZ versucht, den Hauptmelder zu aktivieren.
Rote LED "Internalarm"	Die BMZ befindet sich im Alarmzustand. Mindestens ein Melder ist auf Alarm. Es ist aber noch nicht der Hauptalarm ausgelöst worden.
Rote LED "ÜE ausgelöst"	Die BMZ hat den Hauptmelder zur Feuerwehr angesteuert und dieses Signal wurde bestätigt.



Rote LED "BSE angesteuert"	Die BMZ hat die automatischen Brandschutzeinrichtungen angesteuert.
Gelbe LED "Störung"	Die BMZ befindet sich im Störungszustand. Mindestens ein Melder / Gerät ist gestört.
Gelbe LED "Abschaltung"	Die BMZ befindet sich im Abschaltzustand. Mindestens ein Melder / Gerät ist abgeschaltet
Gelbe LED "ÜE"	Blinkt diese LED (in Verbindung mit der gelben LED "Störung") ist die Leitung zum Hauptmelder gestört. Ist diese LED in Dauerlicht (in Verbindung mit der gelben LED "Abschaltung") ist die Linie zum Hauptmelder manuell abgeschaltet worden.
Gelbe LED "Signalgeber"	Sinngemäß wie für den Hauptmelder, jedoch auf die Steuerlinien für die externe Alarmierung bezogen.
Gelbe LED "System"	Die BMZ ist auf Systemstörung. Das bedeutet, dass der Zentralrechner nicht ordnungsgemäß läuft. Bitte Ursache umgehend prüfen, ggf. Zentralrechner austauschen.

LCD-Anzeige :

Die LCD-Anzeige ist ein grafisches LC-Display, welches automatisch beleuchtet wird, wenn eine Meldung ansteht. Entweder erfolgt die Darstellung in Textform mit bis zu 8 Zeilen oder in grafischer Form, z.B. Balken oder Säulen, um gewisse Werte / Tendenzen dazustellen.

Normalerweise zeigt es immer den aktuellen Zustand der Zentrale an, indem invers (helle Schrift auf dunklem Hintergrund) folgende Meldungen erscheinen:

BETRIEBSBEREIT	= Normalzustand
ALARM	= die BMZ befindet sich im Alarmzustand
TESTALARM	= die BMZ befindet sich im Test-Alarmzustand
STÖRUNG	= die BMZ befindet sich im Störungszustand
ABSCHALTUNG	= die BMZ befindet sich im Abschaltzustand
AUSLÖSUNG	= die BMZ befindet sich im Auslösezustand

Befindet sich der Anwender in einem der Menüs, ist der untere Rand des Displays für die **autodynamischen Funktionstasten F1 – F4** reserviert. Die autodynamischen Tasten werden hier nicht im Einzelnen beschrieben, da ihre Funktion immer vom jeweiligen Displayzustand abhängt. Nur soviel: In der Regel ist

- "F1" = "zurück" und das bedeutet Rücksprung aus dem aktuellen Menü in das vorherige Menü
- "F4" = "Enter" und das bedeutet Anwahl des Menüs welches im Display gerade markiert ist

Die einzelnen Menüs, die im Display aufgerufen werden können, werden weiter unten beschrieben.



Tastenbeschreibung :

Bei den im Bedienfeld integrierten Tasten handelt es sich um eine neuartige Technologie in der Sicherheitstechnik. Es sind keine mechanischen Tasten, wie sie im Allgemeinen verwendet werden, sondern es ist eine druckempfindliche Lackschicht, die auf die Trägerpatte regelrecht aufgedruckt wird. Eine intelligente Auswerteschaltung ermittelt, welche Taste gedrückt wurde und quittiert den Tastendruck mit einem **Piepton**. Das bedeutet, die Elektronik hat den Tastendruck erkannt.

Der Vorteil dieser Technologie ist einmal die Langlebigkeit, weil es keinen Verschleiß gibt, die EMV- und Störungsfestigkeit sowie die Robustheit. Sie können ruhig mit handelsüblichen Reinigungsmitteln das Bedienfeld säubern, ohne dass dadurch irgendwelche Schäden entstehen.

Taste :	Bedeutung :
Prog.	Mit dieser Taste wechselt die BMZ <u>von der normalen Zustandsanzeige in das</u> <u>Hauptmenü</u> . Beschreibung der Menüs im Einzelnen s. weiter unten.
ext.	Die Taste dient dazu die Steuerlinie zu den externen Signalgebern, aber auch die Signalgeber auf den Ringen, inaktiv bzw. wieder aktiv zu schalten
int.	Mit dieser Taste wird der interne Summer sowohl im Störungs- als auch im Alarmzustand abgeschaltet. Im Alarmfall und bei aktivierter Verzögerung des Hauptalarms, wird mit Abstellen des internen Summers auch die Erkundungszeit gestartet. Liegt kein Alarm und keine Störung aktuell vor, wird durch Betätigen dieser Taste ein "Lampentest" ausgelöst.
	Rückstellen der BMZ in den Betriebsbereitschaftszustand. Bei einem FSD Alarm muss zunächst das Errichterpasswort eingegeben und danach die Taste betätigt werden.
S1	Freiprogrammierbare Tasten (S1 – S8). Programmierung der Tasten s. in entsprechendem Abschnitt dieser Anleitung.
ОК	Mit dieser Taste wird eine Eingabe im LC-Display bestätigt, so dass der Cursor weiter springt.
ESC	Mit dieser Taste wird eine Eingabe im LC-Display rückgängig gemacht. Dient <u>nicht</u> zum Rückspringen aus einem Menü in das vorherige.
→	Cursortaste (1 von 4). Mit den Cursortasten kann innerhalb des LC-Displays der Cursor in alle 4 Richtungen bewegt werden.

Die Tasten, die nicht selbsterklärend sind, werden im nachfolgenden beschrieben:



2. Betreibermenüs :

Die nachfolgend beschriebenen Menüs stehen auch dem Betreiber zur Verfügung. Ausgehend vom Hauptmenü beschreibt die folgende Anleitung die einzelnen Bedienungsebenen (Menüs), die nach dem

Drücken der Taste

zur Verfügung stehen.

Nr.	Display-Anzeige der Sauter aveo 6 / 18	Beschreibung
01	Hauptmenü 1. Ein-/Ausschalten 2. Alarmzähler 3. Betreiber Passw. 4. Diagnose zurück Errichter Enter Anzeige bei vernetzten Anlagen Hauptmenü BMZ 001 1. Ein-/Ausschalten 2. Alarmzähler 3. Betreiber Passw. 4. Diagnose zurück BMZ Errichter Enter	 Hauptmenü für Betreiber Das Menü wird unmittelbar nach Anwahl der Taste "Prog" angezeigt. Die Funktionen bedeuten : Ein-/Ausschalten von Meldern, Modulen, Gruppen, Ausgängen etc. → Sprung in Menü 02 Alarmzähler aufrufen. Der Alarmzähler ist nur im Diagnosemodus der Konfigurations- software rückstellbar. Der Alarmzähler wird als 4-stellige Zahl angezeigt Menü 03 Ändern des Betreiberpasswortes → Sprung in Menü 04 Aufruf der Diagnose-Funktionen → Sprung in Menü 05 Die Taste "zurück" (F1) führt zurück in die normale Zustandsanzeige der BMZ. Die Funktion "BMZ" (F2) steht nur bei vernetzten Brandmelderzentralen zur Verfügung. Bei Betätigung erscheint eine Liste mit den im Netzwerk angeschlossenen Geräten Menü <u>1.1</u> Die Taste "Errichter" (F3) ist nur für den Facherrichter gedacht, um in die Service-Menüs zu gelangen (s. dazu die Errichtermenüs). Die Taste "Enter" ruft die mittels Cursortaste angewählte Funktion auf. Stattdessen kann die gewünschte Funktion auch direkt durch
01.1	aktives Gerät wählen BMZ 001 : Id- 001 ↓+1 ↑-1 Auswahl -> +10 <10 >BMZ 001* Gruppenoffset 10000 001< BMZ 002 Gruppenoffset 20000 002 ABF 003 Gruppenoffset 00000 003 zurück alle Auswahl	BMZ Auswahl Bei vernetzten Anlagen kann hier das Gerät ausgewählt werden, für das eine Schaltfunktion ausgeführt werden soll. Das Gerät, an dem man sich gerade befindet, wird mit einem "*" gekennzeichnet. Mit den Pfeiltasten kann man zu dem gewünschten Gerät blättern und dieses dann mit "Auswahl" (F4) aktivieren. Die nächste Ein-/Ausschaltfunktion wird dann für das gewählte Gerät durchgeführt. Um ein Sammelkommando an alle Netzwerkteilnehmer zu senden, ist die Taste "alle" (F3) zu betätigen.



02	Ein-/Ausschalten	Hauptmenü Ein- / Ausschalten
	<pre>1. Gruppen & Melder 5. Signalgeber 2. Ausgang 6. ÜE 3. Relais 7. Verzögerung 4. Steuerlinie 8. Brandfallsteuer. zurück Enter Anzeige bei vernetzten Anlagen Ein-/Ausschalten EMZ 001 1. Gruppen & Melder 5. Signalgeber 2. Ausgang 6. ÜE 3. Relais 7. Verzögerung 4. Steuerlinie 8. Brandfallsteuer. zurück BMZ Enter</pre>	 Ein-/Ausschalten von Meldergruppen und Meldern → Sprung in <i>Menü <u>06</u></i> Steuerausgänge ein-/ausschalten → Sprung in <i>Menü <u>07</u></i> Interne Relais ein-/ausschalten → Sprung in <i>Menü <u>08</u></i> Interne (überwachte) Steuerlinien ein- /ausschalten → Sprung in <i>Menü <u>09</u></i> Externe Signalgeber (inkl. Ringbus- Signalgeber) ein-/ausschalten → Sprung in <i>Bild <u>10</u></i> Übertragungseinrichtung für den Hauptalarm ein-/ausschalten → Sprung in <i>Bild <u>11</u></i> Diese Funktion dient dazu, die verzögerte Weiterleitung des Hauptalarms zu aktivieren → Sprung in <i>Bild <u>12</u></i> Vorübergehendes Abschalten aller Brandfallsteuerungen. Damit werden alle Steuerausgänge deaktiviert, so dass im Alarmfall keine Ausgänge angesteuert werden. → Sprung in <i>Bild <u>13</u></i> Die Funktion "BMZ" (F2) steht nur bei vernetzten Brandmelderzentralen zur Verfügung. Bei Betätigung erscheint eine Liste mit den im Netzwerk angeschlossenen Geräten Menü <u>1.1</u>
03	Alarmzähler BMZ - Alarm : 0025 Testalarm : 0011 Netzwerk - Alarm : 0033 Testalarm : 0017 zurück	Alarmzähler Der Alarmzähler wird als 4-stellige Zahl angezeigt. Testalarme (Meldertest/Revision) werden mit einem separaten Zähler angezeigt. Die beiden unteren Zeilen werden nur bei vernetzten Anlagen angezeigt. Hier werden die Alarme und Testalarme von anderen Netzwerkteilnehmern gezählt. Der Alarmzähler lässt sich nur über die Konfigurationssoftware im Diagnose Modus zurückstellen
04	Potroibor	Ändern des Betreiber-Passwortes
	altes Passwort : 0000 neues Passwort : 3528 neues Passwort : 3528 zurück	Es muss zunächst das alte Passwort eingegeben werden, dann das neue Passwort. Anschließend noch mal das neue Passwort zur Bestätigung. Jede Zeile muss mit OK abgeschlossen werden. <u>Beispiel links: altes Passwort 0000 wird mit neuem</u> <u>Passwort 3528 überschrieben.</u>
05	Diagnose 1. Ereignisspeicher 5. Spannungen 2. Melderdaten 6. Steuerlinien 3. Baugruppen 7. Eingänge 4. Netzwerk 8. BMZ-Daten zurück Enter	 Diagnose-Menü Aufruf des Ereignisspeichers. Die jüngste Meldung wird angezeigt → Sprung in Menü <u>14</u> Aufruf der Anzeige der Melderdaten. Eine Liste mit den Details der Meldergruppen und Anzahl der Melder wird angezeigt → Sprung in Menü <u>15</u> Aufruf einer Liste mit den möglichen und den vorhandenen internen Baugruppen (Platinen) → Sprung in Menü <u>16</u> Hier wird eine Liste mit den erkannten Netzwerkteilnehmern angezeigt Menü <u>17</u>.



0.6		 Aufruf einer Liste mit den tatsächlich gemessenen Netzteil und Erdschluss- spannungen. Hier können Störmeldungen überprüft werden → Beispiel Bild <u>18</u> Aufruf einer Liste mit gemessenen Spannungen auf den überwachten Steuerlinien. Hier können Störmeldungen überprüft werden → Beispiel Bild <u>19</u> Aufruf einer Liste mit gemessenen Spannungen auf den 8 widerstands- überwachten Eingangslinien. Hier können Störmeldungen überprüft werden → Beispiel Bild <u>20</u> Nach Aufruf dieser Funktion werden die Software-Version des Zentralrechners und die Serien-Nummer der Prozessor-platine angezeigt → Beispiel Bild <u>21</u>
06	Gruppen & MelderBMZ 001Statusvon Gruppeggf. programmierter Gruppentextbis Gruppe:zurückEinAusMelder	Ein- / Ausschalten von Meldergruppen und Meldern Sie können <u>gleichzeitig mehrere</u> Meldergruppen ausschalten, indem Sie die von – bis Funktion nutzten. Die Eingabe der Gruppennummern ist mit OK abzuschließen. Unter "Status" wird der aktuelle Status der Meldergruppe (Ruhe, Störung, Alarm) angezeigt. Danach muss noch "Aus" (F3) für Ausschalten bzw. "Ein" (F2) für Einschalten gewählt werden. Wenn Sie <u>nur eine</u> Meldergruppe abschalten wollen, brauchen Sie in der Zeile "bis Gruppe" nichts einzugeben, sondern drücken gleich F3. Sollen einzelne Melder abgeschaltet werden, ist nach Eingabe der "von Gruppe" bzw. "bis Gruppe" noch die Taste "Melder" (F4) zu wählen → Sprung in <i>Menü <u>22</u></i>
07	Ein-/Ausschalten ABF 003 von Ausgang : 001 Ruhe bis Ausgang : ↓+1 ↑-1 Auswahl -> +10 <10 >001 Ausgang 001 Zentralrechner 002 Ausgang 003 Zentralrechner Zurück Ein Aus Enter	 Ein- / Ausschalten von OC-Ausgängen In diesem Menü können sowohl die 16 OC-Ausgänge auf dem Zentralrechner der Sauter aveo 6 / 18 als auch die OC-Ausgänge auf den Melderbaugruppen ein-/ ausgeschaltet werden. Die Aufteilung ist wie folgt : Ausgänge 1 – 16 : OC-Ausgänge auf Zentralrechner Ausgänge 17 – 24 : OC-Ausgänge auf 1. Melderbaugruppe Ausgänge 25 – 32 : OC-Ausgänge auf 2. Melderbaugruppe usw. Um den oder die abzuschaltenden Ausgänge auszuwählen, gibt es zwei Möglichkeiten : a) direkte Eingabe per Ziffer oben im Display ("von Ausgang" bzw. "bis Ausgang) und bestätigen mit OK b) mittels Cursortasten ↓ und ↑ (jeweils 1 abwärts bzw. 1 aufwärts) oder den Cursortasten → und ← (jeweils 10 abwärts bzw. 10 aufwärts) den Ausgang markieren und mit "Enter" (F4) oder "OK" bestätigen.



		aus bzw. aktiv) zeigt die BMZ hinter der Nummer an. Nachdem der gewünschte Ausgang / die gewünschten Ausgänge ausgewählt worden sind, ist noch mittels F3 ("aus") bzw. F2 ("ein") die eigentliche Schaltfunktion durchzuführen.
80	Ein-/Ausschalten BMZ 001	Ein- / Ausschalten der 4 internen Relais
	von Relais : 001 Ruhe bis Relais : ↓+1 ↑-1 Auswahl -> +10 <10 >001 Relais 01 Zentralrechner 002 Relais 02 Zentralrechner 003 Relais 03 Zentralrechner	In diesem Menü können die 4 internen Relais auf dem Zentralrechner der Sauter aveo 6 / 18 ausgeschaltet werden. Um das oder die abzuschaltenden Relais
	zurück Ein Aus Enter	auszuwählen, gibt es zwei Möglichkeiten : a) direkte Eingabe per Ziffer oben im Display ("von Relais" bzw. "bis Relais) und bestätigen mit "OK"
		 b) mittels Cursortasten ↓ und ↑ (jeweils 1 abwärts bzw. 1 aufwärts) oder den Cursortasten → und ← (jeweils 10 abwärts bzw. 10 aufwärts) das Relais markieren und mit "Enter" (F4) oder "OK" bestätigen.
		Den jeweils aktuellen Zustand des Ausgangs (Ruhe, aus bzw. aktiv) zeigt die BMZ hinter der Nummer an.
		Nachdem das/die gewünschte(n) Relais ausgewählt worden ist/sind, ist noch mittels F3 ("aus") bzw. F2 ("ein") die eigentliche Schaltfunktion durchzuführen.
		Ein- / Ausschalten der 3 internen Steuerlinien
09	<pre>Ein-/Ausschalten BMZ 001 von Steuerlinie : 001 Ruhe bis Steuerlinie : µ+1 ↑-1 Auswahl -> +10 <10 >001 Steuerlinie 01 Zentralrechner</pre>	In diesem Menü können die 3 internen Steuerlinien auf dem Zentralrechner der Sauter aveo 6 / 18 ausgeschaltet werden.
	002 Steuerlinie 02Zentralrechner003 Steuerlinie 03ZentralrechnerzurückEinAusEnter	Um die abzuschaltenden Steuerlinien auszuwählen, gibt es zwei Möglichkeiten :
		 a) direkte Eingabe per Ziffer oben im Display ("von Steuerlinie" bzw. "bis Steuerlinie) und bestätigen mit "OK" b) mittels Cursortasten ↓ und ↑ (jeweils 1 abwärts bzw. 1 aufwärts) oder den Cursortasten → und ← (jeweils 10 abwärts bzw. 10 aufwärts) die Steuerlinie markieren und mit "Enter" (F4) oder "OK" bestätigen.
		Den jeweils aktuellen Zustand der Steuerlinie (Ruhe, aus bzw. aktiv) zeigt die BMZ hinter der Nummer an.
		Nachdem die gewünschte(n) Steuerlinie(n) ausgewählt worden sind, ist noch mittels F3 ("aus") bzw. F2 ("ein") die eigentliche Schaltfunktion durchzuführen.



10	Ein-/Ausschalten	Ein- / Ausschalten von externen Signalgebern
	1. Gruppen & Melder 5. Signalgeber 2. Ausgang 6. ÜE	Nach Anwahl dieser Funktion, erscheint am unteren Display-Rand "aus" (F3) bzw. "ein" (F2) .
	3. Relais7. Verzögerung4. Steuerlinie8. Brandfallsteuer.	Der aktuelle Zustand wird durch die entsprechende, gelbe LED auf dem Bedienfeld bestätigt
	zurück aus	Ashtuna
	Durch Drücken von F3 werden alle externen Signalgeber dauerhaft abgeschaltet.	Achtung : Mit dieser Funktion werden alle externen Signalgeber dauerhaft abgeschaltet, d.h. bei
	Als externe Signalgeber werden alle Steuerlinien, Relais und Ausgänge, für die im Bereich "automatisches Steuern" die Funktion "Signalgeberansteuerung" ausgewählt wurde, definiert. Weiterhin zählen alle Sirenen auf den Melderleitungen zu den externen Signalgebern.	einem evt. erneut eintreffenden Alarm werden sie nicht wieder aktiviert, bis mit der Einschalt- Funktion wieder das Aktivieren der externen Signalgeber vorgenommen worden ist.
11	Ein-/Ausschalten	Ein- / Ausschalten der ÜE
	1. Gruppen & Melder5. Signalgeber2. Ausgang6. ÜE3. Relais7. Verzögerung4. Steuerlinie8. Brandfallsteuer.	Nach Anwahl dieser Funktion, erscheint am unteren Display-Rand "aus" (F3) bzw. "ein" (F2) . Der aktuelle Zustand wird durch die entsprechende, gelbe LED auf dem Bedienfeld bestätigt
	zurück aus	
	Durch Drücken von F3 wird die ÜE abgeschaltet.	
	Als ÜE werden alle Steuerlinien, Relais und Ausgänge, für die im Bereich "automatisches Steuern" die Funktion "ÜE-Ansteuerung Dauersignal" oder "ÜE-Ansteuerung Impuls " ausgewählt wurde, definiert.	
12	Ein-/Ausschalten	Ein- / Ausschalten der ÜE-Verzögerung
	 Gruppen & Melder 5. Signalgeber Ausgang 6. ÜE Relais 7. Verzögerung Steuerlinie 8. Brandfallsteuer. 	Mit dieser Funktion wird die verzögerte Weiterleitung des Hauptalarms manuell aktiviert bzw. deaktiviert. Nach Anwahl dieser Funktion, erscheint am unteren Display-Rand "aus" (F3) bzw. "ein" (F2) . "Ein" entspricht "Verzögerung aktiviert".
	Durch Drücken von F2 wird die Verzögerung manuell aktiviert.	Der aktuelle Zustand wird durch die LEDs "Tag" (verzögert) bzw. "Nacht" (nicht verzögert") auf dem Bedienfeld bestätigt und wenn die Verzögerung aktiv
		ist, wird dies im LC-Display in der normalen Zustandsanzeige in Klartext angezeigt.
		Achtung : Diese Funktion arbeitet nur, sofern zuvor unter "Alarmorganisation" -> "Verzögerung" Reaktions- und Erkundungszeiten eingegeben worden sind. Dazu ist der Zugang in die Errichterebene notwendig.
13	Ein-/Ausschalten	Ein- / Ausschalten der Brandfallsteuerungen
	1. Gruppen & Melder5. Signalgeber2. Ausgang6. ÜE3. Relais7. Verzögerung4. Steuerlinie8. Brandfallsteuer.	Mit dieser Funktion werden alle Ausgänge, die unter "Automat. Steuerungen" → Auswahl 1 bis 4 → "Einstellungen" → "Ein-/Aus wie Brandfallsteuerung" entsprechend programmiert sind, deaktiviert! Das können die internen Steuerlinien, die OC-Ausgänge,
	zurück aus	die internen Relais und Ringbus-Steuermodule sein.
	Durch Drücken von F3 werden alle Brandfallsteuerungen deaktiviert.	Nach Anwahl dieser Funktion, erscheint am unteren Display-Rand "aus" (F3) bzw. "ein" (F2) .



		Achtung : Mit dieser Funktion werden alle Brandfall- steuerungen dauerhaft abgeschaltet, d.h. bei einem evt. erneut eintreffenden Alarm werden sie nicht wieder aktiviert bis mit der Einschalt- Funktion wieder das Aktivieren vorgenommen worden ist.	
14	Ereignisspeicher	Ereignisspeicher-Anzeige	
	Meldung 00001 von 00391 BMZ 001 Ruhe Steuerlinie 001 Drahtbruch	Die jüngste (letzte) Meldung wird als "Meldung 00001" gezeigt. In der vorletzten Zeile des Displays wird jeweils Datum und Uhrzeit angezeigt, wann die Meldung aufgetreten ist.	
	zurück Filter drucken	Mit den Cursortasten kann in den Meldungen geblättert werden : ↓ und ↑ : jeweils 1 abwärts bzw. 1 aufwärts ➔ und ← : jeweils 10 abwärts bzw. 10 aufwärts	
		Durch Drücken der Taste F2 ("Filter") → Sprung in <i>Menü</i> <u>23</u> Durch Drücken der Taste F3 ("drucken") → Sprung in <i>Menü</i> <u>24</u>	
15	Gruppe vorhanden programm	Melderdaten	
	Gruppe vorhanden programm. > 0001 010 010 0002 010 010 0003 011 107 0004 003 127 0005 010 010 0006 021 117 zurück Segment Details Segment vorhanden Strom > 01 024 008,4mA 02 031 010,9mA 03 068 023,8mA 04 044 015,4mA i i i zurück Gruppe Details	 Melderdaten Beim Sprung in dieses Menü zeigt die BMZ zunächst zeilenweise die Meldergruppen mit Anzahl der vorhandenen und der programmierten Melder. "Vorhanden" bedeutet physikalisch auf den Ringen / Stichleitungen bei der Adressierung von der BMZ gefunden. "Programm." bedeutet Melder, die per Konfigurationssoftware oder per Bedienfeld programmiert wurden. Im Idealfall ist die Anzahl in allen Zeilen in beiden Spalten identisch. Wenn Sie die Taste F3 "Segment" betätigen, ändert sich die Darstellung, und es werden die erkannten Melder für jedes Segment mit dem zugehörigen Stromverbrauch angezeigt. Mittels der Cursortasten wählen Sie bitte die Meldergruppe/das Segment aus, um sich die Daten im Einzelnen anzeigen zu lassen. Dann bitte auf "Details" (F4) drücken → Sprung in Menü 25 	
16	Baugruppen	Anzeige der internen Baugruppen	
	 Melderbaugruppe HOCHIKI ESP : 01 Melderbaugruppe Apollo XP : 00 Melderbaugruppe Grenzwert : 00 Ein-/Ausgangskarte : 00↓ 	Es werden die möglichen Baugruppen aufgelistet und hinter jedem Typ steht die Anzahl, der in der BMZ vorhandenen, Baugruppen (hier: nur 1 Melderbaugruppe Hochiki ESP).	
	zurückDetailsMit Cursor "↓" folgen noch :5. Netzwerkkarten: 006. Modem: 007. FAT/LCD-Tableau: 008. Modbus Gerät: 00	Es stehen folgende Melderbaugruppen / Baugruppen zur Verfügung (je nach Software-Version) : - Melderbaugruppe für Hochiki ESP-Melder - Melderbaugruppe für Apollo XP95/Discovery-Melder - Universelle Grenzwert-Melderbaugruppe - Ein- /Ausgangskarte - Netzwerkkarten - Modem/Webserver - FAT/LCD-Tableau	



		- Modbus Gerät (SCU800)
		Mittels der Cursortasten kann die Type Baugruppe ausgewählt werden, die genauer untersucht werden soll. Dann ist "Details" (F4) zu drücken → Sprung in <i>Menü <u>26</u></i>
17		Netzwerkdaten
	Id- Typ GruppenollSet Modus >001 BMZ 001 01000 Tag *< 002 BMZ 002 02000 Nacht 003 ABF 001 00000 Nacht	Hier erscheint eine Liste der Netzwerkteilnehmer. Die fortlaufende Nummer entspricht der eingestellten Netzwerk-ID des Teilnehmers. In der Spalte Typ werden der Gerätetyp und die programmierte Gerätenummer angezeigt. In der nächsten Spalte steht der programmierte Gruppenoffset für jedes Gerät. Dieser Gruppenoffset wird bei Meldungen von Melder/Meldergruppen zu der ursprünglichen Gruppennummer addiert, wenn als Anzeigesystem für das Netzwerk Gruppenoffset eingestellt wurde. Der Modus (Tag oder Nacht) gibt an, bei welchen Geräten die Verzögerung aktiv ist und bei welchen nicht. Mittels der Cursortasten kann die Liste der Netzwerkteilnehmer durchgeblättert werden. Der "*" kennzeichnet das Gerät, an dem man sich befindet.
		Durch Betätigen der Taste Melder" (F3) kann man sich die Melderdaten jeder im Netzwerk angeschlossenen BMZ anzeigen lassen.
		Mit "Details" (F4) erhält man weitere Informationen zu dem ausgewählten Teilnehmer → Sprung in <i>Menü</i> 27
18	Spannungen	Beispiel für Netzteil-Spannungen
18	SpannungenNetzteil Reglerspannung : 28,80 VNetzteil Ladespannung : 27,65 VNetzteil Akkuspannung : 27,52 VErdschlussspannung : 1,57 VRTC-Batterie : 3,07 Vzurück Details	Beispiel für Netzteil-Spannungen Die Ladespannung sollte zwischen 27,3V und 27,8V (bei 20°C) liegen. Ggf. mit Multimeter überprüfen. Die Erdschlussspannung beträgt normalerweise 1,5- 1,7V. Bei einem Erdschluss weicht der gemessene Wert von diesem Nennwert ab, je nachdem ob der Erdschluss gegen Plus oder Minus vorliegt. Über den Systemparameter "Erdschlussschwelle" kann die zulässige Toleranz bis zur Störungsmeldung in 10 Stufen variiert werden.
18	SpannungenNetzteil Reglerspannung : 28,80 VNetzteil Ladespannung : 27,65 VNetzteil Akkuspannung : 27,52 VErdschlussspannung : 1,57 VRTC-Batterie : 3,07 Vzurück Details	Beispiel für Netzteil-Spannungen Die Ladespannung sollte zwischen 27,3V und 27,8V (bei 20°C) liegen. Ggf. mit Multimeter überprüfen. Die Erdschlussspannung beträgt normalerweise 1,5- 1,7V. Bei einem Erdschluss weicht der gemessene Wert von diesem Nennwert ab, je nachdem ob der Erdschluss gegen Plus oder Minus vorliegt. Über den Systemparameter "Erdschlussschwelle" kann die zulässige Toleranz bis zur Störungsmeldung in 10 Stufen variiert werden. Die RTC-Batterie sollte bei einer Spannung < 2,1V ausgetauscht werden.
18	Spannungen Netzteil Reglerspannung : 27,65 V Netzteil Ladespannung : 27,52 V Erdschlussspannung : 1,57 V RTC-Batterie : 3,07 V zurück Details	Beispiel für Netzteil-Spannungen Die Ladespannung sollte zwischen 27,3V und 27,8V (bei 20°C) liegen. Ggf. mit Multimeter überprüfen. Die Erdschlussspannung beträgt normalerweise 1,5- 1,7V. Bei einem Erdschluss weicht der gemessene Wert von diesem Nennwert ab, je nachdem ob der Erdschluss gegen Plus oder Minus vorliegt. Über den Systemparameter "Erdschlussschwelle" kann die zulässige Toleranz bis zur Störungsmeldung in 10 Stufen variiert werden. Die RTC-Batterie sollte bei einer Spannung < 2,1V ausgetauscht werden. Mit F1 ("zurück") Rücksprung aus dem Menü. Mit F4 ("Details") erhält man zusätzliche Informationen zum Netzteil.
18	Spannungen Netzteil Reglerspannung : 27,65 V Netzteil Akkuspannung : 27,52 V Erdschlussspannung : 1,57 V RTC-Batterie : 3,07 V zurück Details Netzteil S001A00.07	Beispiel für Netzteil-SpannungenDie Ladespannung sollte zwischen 27,3V und 27,8V (bei 20°C) liegen. Ggf. mit Multimeter überprüfen. Die Erdschlussspannung beträgt normalerweise 1,5- 1,7V. Bei einem Erdschluss weicht der gemessene Wert von diesem Nennwert ab, je nachdem ob der Erdschluss gegen Plus oder Minus vorliegt. Über den Systemparameter "Erdschlussschwelle" kann die zulässige Toleranz bis zur Störungsmeldung in 10 Stufen variiert werden.Die RTC-Batterie sollte bei einer Spannung < 2,1V ausgetauscht werden.Mit F1 ("zurück") Rücksprung aus dem Menü. Mit F4 ("Details") erhält man zusätzliche Informationen zum Netzteil.Beispiel für Netzteil Statusanzeigen
18	Spannungen Netzteil Reglerspannung : 27,65 V Netzteil Akkuspannung : 27,52 V Erdschlussspannung : 1,57 V RTC-Batterie : 3,07 V zurück Details Netzteil S001A00.07 xx xx xx xx AkU AkRi AkE Temp - - - OK OK OK OK F1 F2 F3 F4 xx xx NT+ NT- OK OK OK OK - - OK OK	Beispiel für Netzteil-SpannungenDie Ladespannung sollte zwischen 27,3V und 27,8V (bei 20°C) liegen. Ggf. mit Multimeter überprüfen. Die Erdschlussspannung beträgt normalerweise 1,5- 1,7V. Bei einem Erdschluss weicht der gemessene Wert von diesem Nennwert ab, je nachdem ob der Erdschluss gegen Plus oder Minus vorliegt. Über den Systemparameter "Erdschlussschwelle" kann die zulässige Toleranz bis zur Störungsmeldung in 10 Stufen variiert werden.Die RTC-Batterie sollte bei einer Spannung < 2,1V ausgetauscht werden.Mit F1 ("zurück") Rücksprung aus dem Menü. Mit F4 ("Details") erhält man zusätzliche Informationen zum Netzteil.Beispiel für Netzteil Statusanzeigen In der ersten Zeile wird die Firmware Version des Netzteiles angezeigt. Danach folgen die Statusanzeigen für:
18	Spannungen Netzteil Reglerspannung : 27,65 V Netzteil Akkuspannung : 27,52 V Erdschlussspannung : 1,57 V RTC-Batterie : 3,07 V zurück Details Netzteil S001A00.07 xx xx xx xx AkU AkRi AkE Temp - - - OK OK OK OK F1 F2 F3 F4 xx xx NT+ NT- OK OK OK OK - - OK OK aktuelle Temperatur: 22,5°C Ri: 0037mOhm	Beispiel für Netzteil-Spannungen Die Ladespannung sollte zwischen 27,3V und 27,8V (bei 20°C) liegen. Ggf. mit Multimeter überprüfen. Die Erdschlussspannung beträgt normalerweise 1,5- 1,7V. Bei einem Erdschluss weicht der gemessene Wert von diesem Nennwert ab, je nachdem ob der Erdschluss gegen Plus oder Minus vorliegt. Über den Systemparameter "Erdschlussschwelle" kann die zulässige Toleranz bis zur Störungsmeldung in 10 Stufen variiert werden. Die RTC-Batterie sollte bei einer Spannung < 2,1V ausgetauscht werden. Mit F1 ("zurück") Rücksprung aus dem Menü. Mit F4 ("Details") erhält man zusätzliche Informationen zum Netzteil. Beispiel für Netzteil Statusanzeigen In der ersten Zeile wird die Firmware Version des Netzteiles angezeigt. Danach folgen die Statusanzeigen für:
18	Spannungen Netzteil Reglerspannung : 27,65 V Netzteil Akkuspannung : 27,52 V Erdschlussspannung : 1,57 V RTC-Batterie : 3,07 V zurück Details Netzteil S001A00.07 xx xx xx AkU AkRi AkE Temp - - - OK OK OK OK F1 F2 F3 F4 xx xx NT+ NT- OK OK OK OK - - OK OK aktuelle Temperatur: 22,5°C Ri: 0037mOhm	Beispiel für Netzteil-Spannungen Die Ladespannung sollte zwischen 27,3V und 27,8V (bei 20°C) liegen. Ggf. mit Multimeter überprüfen. Die Erdschlussspannung beträgt normalerweise 1,5- 1,7V. Bei einem Erdschluss weicht der gemessene Wert von diesem Nennwert ab, je nachdem ob der Erdschluss gegen Plus oder Minus vorliegt. Über den Systemparameter "Erdschlussschwelle" kann die zulässige Toleranz bis zur Störungsmeldung in 10 Stufen variiert werden. Die RTC-Batterie sollte bei einer Spannung < 2,1V ausgetauscht werden. Mit F1 ("zurück") Rücksprung aus dem Menü. Mit F4 ("Details") erhält man zusätzliche Informationen zum Netzteil. Beispiel für Netzteil Statusanzeigen In der ersten Zeile wird die Firmware Version des Netzteiles angezeigt. Danach folgen die Statusanzeigen für: AkU Akku Unterspannung (<21V) AkRi Akku Innenwiderstand (> 400mΩ) Akki Akku Innenwiderstand (> 400mΩ)
18	Spannungen Netzteil Reglerspannung : 27,65 V Netzteil Akkuspannung : 27,52 V Erdschlussspannung : 1,57 V RTC-Batterie : 3,07 V zurück Details Netzteil S001A00.07 xx xx xx xx AkU AkRi AkE Temp - - - OK OK OK OK F1 F2 F3 F4 xx xx NT+ NT- OK OK OK OK - - OK OK aktuelle Temperatur: 22,5°C Ri: 0037mOhm zurück	Beispiel für Netzteil-SpannungenDie Ladespannung sollte zwischen 27,3V und 27,8V(bei 20°C) liegen. Ggf. mit Multimeter überprüfen.Die Erdschlussspannung beträgt normalerweise 1,5-1,7V. Bei einem Erdschluss weicht der gemesseneWert von diesem Nennwert ab, je nachdem ob derErdschluss gegen Plus oder Minus vorliegt. Über denSystemparameter "Erdschlussschwelle" kann diezulässige Toleranz bis zur Störungsmeldung in 10Stufen variiert werden.Die RTC-Batterie sollte bei einer Spannung < 2,1Vausgetauscht werden.Mit F1 ("zurück") Rücksprung aus dem Menü.Mit F1 ("zurück") Rücksprung aus dem Menü.Mit F4 ("Details") erhält man zusätzlicheInformationen zum Netzteil.Beispiel für Netzteil StatusanzeigenIn der ersten Zeile wird die Firmware Version desNetzteiles angezeigt.Danach folgen die Statusanzeigen für:AkUAkku Unterspannung (<21V)AkEInformation für Akku EndabschaltungTempÜbertemperatur (>50°C)



		Die Worte in Klommern geben en ab wenn ein	
	Die Werte in Klammern geben an, ab Status als fehlerhaft "F" angezeigt wir Zusätzlich werden die aktuell vom Ter gemessene Temperatur an den Batter Akku Innenwiderstand angezeigt.		
		Mit F1 ("zurück") Rücksprung aus dem Menü	
19	Steuerlinien Nr.: Spg. Sw.KS R-Akt. Sw.DB(Kal.) 1 : 1,89V 0735< 0994 <1117 (0997) Ohm 2 : 1,89V 0735< 0994 <1117 (0997) Ohm 3 : 1,89V 0735< 0994 <1117 (0997) Ohm zurück	 Beispiel für Steuerlinien-Spannungen Es werden folgende Daten der Steuerlinien angezeigt: Spannung der Linien (Spg) Kurzschlussschwelle (Sw.KS) aktueller Widerstandswert (R-Akt.) Drahtbruchschwelle (Sw.DB) Widerstandswert der letzten Kalibrierung (Kal.) Mit F1 Rücksprung aus dem Menü 	
20	Eingänge > 01. Eingang 01 : 03,04V 02. Eingang 02 : 03,04V 03. Eingang 03 : 03,05V 04. Eingang 04 : 03,07V 05. Eingang 05 : 03,03V 06. Eingang 06 : 03,06V zurück	Beispiel für Eingangslinien-Spannungen In diesem Menü werden die Spannungen folgender Eingänge angezeigt: • Eingang 1-8 • Eingangslinie FSD • Eingangslinie SST • Rückmeldeeingang 1 und 2 Mit F1 Rücksprung aus dem Menü.	
21	BMZ-Daten Softwareversion S040A12.00	Beispiel für Anzeige der Software-Version und Seriennummer	
	Seriennummer 2909/0046 S1 <mark>S2</mark> S3 S4 S5 S6 S7 S8	Es werden die Softwareversion, die Seriennummer der CPU Platine und der Status der Sondertasten angezeigt. In nebenstehendem Beispiel ist die Taste "S2" aktiv.	
	ZULUCK	Mit F1 Rücksprung aus dem Menü	
22	Gruppe 0005 Status	Ein- / Ausschalten von Meldern	
	von Melder : 1 Ruhe ggf. programmierter Meldertext bis Melder : 3 Ruhe ggf. programmierter Meldertext zurück Ein Aus	Die Eingabe bezieht sich immer auf die in der oberen Displayzeile angegebenen Meldergruppe (hier : 5). Es kann sowohl nur <u>ein</u> Melder als auch <u>mehrere</u> Melder ausgewählt werden. Jede Eingabe ist zeilenweise mit OK zu bestätigen. Nach dem OK zeigt die BMZ den aktuellen Zustand	
		des Melders an (hier: Ruhe). Für den Fall, dass individuelle Meldertexte programmiert wurden, werden diese direkt unter der Melderzeile angezeigt.	
		Zuletzt ist der neue Zustand des Melder /der Melder mit F3 ("aus") bzw. mit F2 ("ein") noch zu wählen.	
		Wenn Sie <u>nur einen</u> Melder abschalten wollen, brauchen Sie in der Zeile "bis Melder" nichts einzugeben, sondern drücken gleich F3.	



23	Filter	Ereignisspeicher : "Filter"	
1. 2. 3. 4. zu	1. Alarm x 5. Aus – 2. Voralarm x 6. Auslösung – 3. Testalarm – 7. Ereignisspeicherx 4. Störung – zurück Ein	Die BMZ speichert grundsätzlich alle Ereignisse und gibt diese auf einem optionalen Protokolldrucker aus.	
		Über die Filterfunktion können bestimmte Meldungsarten für die Anzeige ausgewählt werden. Der Filter wirkt ebenfalls auf den Protokolldrucker und er kann so konfiguriert werden, dass gefilterte	
		Meldungen nicht mehr in den Ereignisspeicher eingetragen werden	
		Es gibt 6 verschiedene Kriterien / Ereignisse, die zugelassen werden können. D.h. Ereigniskennungen mit einem "x" werden im Ereignisspeicher angezeigt. Ereigniskennungen mit einem "-, werden nicht angezeigt. Zwischen "x" und "-" wird mit F2 bzw. F3 umgeschaltet. Die gefilterten Meldungen werden generell nicht zum Drucker gesendet. Wenn Punkt 7 "Ereignisspeicher" auf "-" (Aus) gesetzt wird, werden die gefilterten Meldungen auch nicht in den Ereignisspeicher eingetragen. Achtung! wenn der Filter für den Ereignisspeicher aktiv ist, werden die gefilterten Meldungen im Netzwerk nicht mehr übertragen.	
		Im Beispiel links werden nur Alarm und Voralarme angezeigt, alle anderen Meldungen sind ausgeblendet.	
24	Ereignisspeicher	Ereignisspeicher : "Drucken"	
	von Meldung : bis Meldung :	Es müssen zunächst direkt per Zifferneingabe die Meldungen sondiert werden und zeilenweise mit OK bestätigt werden.	
	zuriick drucken	Dann F4 ("drucken") betätigen.	
		Das Drucken erfolgt über die unter "Einstellungen 2" - > "Schnittstellen" ausgewählte Druckerschnittstelle.	
25	Gruppe 0001 Melder 001/010 Nr. Typ Seg. Adr Status >001 Grenzw.m. CHQ_MZ 01:0 001 Ruhe 002 Blitzl. CHQ_AB 01:0 002 Ruhe 003 Ion. RM AIE_E 01:0 003 Ruhe 004 opt. RM ALG_EN 01:0 004 Ruhe 005 Grenzw.m. CHQ_Z 01:0 005 Ruhe zurück vorhanden Details	Details : Melder In der oberen Displayzeile zeigt die BMZ die Meldergruppe, den Melder, der gerade durch ">" markiert ist und die Anzahl der Melder in der Gruppe. In diesem Beispiel bedeutet es "Gruppe 0001 / Melder 001 von 10 programmierten Meldern"	
		Die BMZ zeigt zunächst in der 2. Spalte im Display <u>alle programmierten</u> Melder einer Gruppe an, egal ob sie angeschlossen sind oder nicht.	
		Mit "vorhanden" (F2) kann die Anzeige umgeschal- tet werden auf die tatsächlich angeschlossenen Melder. Dann ändert sich die Fußzeile und über F2 steht nun "program." . Außerdem ändert sich die Anzahl der Melder in Zeile 1, wenn die Anzahl der vorhandenen von der Anzahl der programmierten Melder abweicht. Das bedeutet, man kann mit F2 die Display-Anzeige wieder in den vorherigen Zustand umschalten, in dem alle programmierten Melder angezeigt werden.	



Pro Zeile wird ein Melder dargestellt. Dabei bedeuten:

- Nr. : Melder-Nummer innerhalb der Gruppe
- Typ: zeigt automatisch den Meldertyp an, da dieser vom Melder an die BMZ übermittelt wird. Folgende Meldertypen werden momentan unterstützt:

1. Hochiki ESP

opt. RM ALG-EN Ion. RM AIE-E Thermome. ATG-E Multisen. ACA-E Multisen, ACB-E Handf.me. HCP-E Handf.me. CHQ-MCP Sirenenm. YBO-BS Sirenenm. YBO-BSB Sirenenm. CHQ-WS2 Sirenenm. CHQ-WSB Sirenenm. CHQ-DSC Eing.mod. CHQ_DIM Grenzw.m.CHQ_SZM Grenzw.m.CHQ DZM E/A-Mod. CHQ_MRC E/A-Mod. CHQ_DRC E/A-Mod. CHQ_FIO Blitzl. CHQ-AB Parallel. CHQ-ARI Ad. Sock. YCA_3H2 Ad. Sock. YCA_5H2 E/A Mod. CHQ-POM E/A Mod. YBO-POM **FIO-Netzteil** CHQ-SIM CHQ-PCM Stratos RAS System

Optischer Rauchmelder Ionisations-Rauchmelder Wärmemelder Multisensor Temperatur Multisensor Druckknopfmelder Druckknopfmelder Sockelsirene Sockelsirene mit Blitz Wandsirene Wandsirene mit Blitz Signalgebermodul Eingangsmodul Mini-Linienmodul Linienmodul Ein- / Ausgangsmodul Relais Ausgangsmodul Ein- / Ausgangsmodul Adressierb. Blitzleuchte Adressierb. Parallelanz. Adressierbarer Sockel Adressierbarer Sockel Stromgesteuerter Ausg. Stromgesteuerter Ausg. Netzteilüberwachung Eingangsmodul Ein-/Ausgangsmodul RAS Modul

2. Apollo Discovery/XP95/Xplorer

opt. RM DISCOV. Ion. RM DISCOV.	Optischer Rauchmelder Ionisations-Rauchmelder
CO-Melder	Kohlenmonoxid-Melder
DISCOV.	
CO/Thermome.	Kohlenmonoxid/Wärme
DISCOV.	melder
Thermome.DISCO	Wärmemelder
V.	
Multisen. DISCOV.	Multisensor
Handf.me.	Druckknopfmelder
DISCOV.	
Sounder/Beacon	Signalgeber/Blitz
DISCOV.	
Voicesounder	Sprachsignalgeber
DISCOV.	
Voicesounder/Beac	Sprachsignalgeber/Blitzl
on DISCOV.	euchte
opt. RM XP95	Optischer Rauchmelder
Ion. RM XP95	Ionisations-Rauchmelder
Thermome. XP95	Wärmemelder
H.Thermo. XP95	Wärmemelder hohe
	lemperatur



Multisen. XP95	Multisensor
Handt.me. XP95	Druckknoptmelder
Sirenenm. XP95	Signalgebermodul
Eing.mod. XP95	Eingangsmodul
Grenzw.m. XP95	Mini-Linienmodul
E/A-Mod. XP95	Ein- / Ausgangsmodul
Flammenm. XP9	5 Flammenmelder
Beam XP95	Linearmelder
Ref.Beam XP95	Linearmelder mit
	Reflektor
opt. RM XPlorer	Optischer Rauchmelder
Thermome. XPlo	rer Wärmemelder
H.Thermo. XPlor	er Wärmemelder hohe
	Temperatur
Sounder S90	Akust. Signalgeber
IO S90	Ein- / Ausgangsmodul
lon. S90	Ionisations-Rauchmelder
Zone S90	Grenzwertmodul
Opt. S90	Optischer Rauchmelder
Thermo S90	Wärmemelder
MCP S90	Druckknopfmelder
Sea. : Rina / Ad	ressenblock mit max. 254 Meldern
/ Moduler	n bei Hochiki und max. 126
Meldern	Modulen bei Apollo.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Die Segmente sind	t wie folgt auf die Ringbus Platinen
verteilt	
Ringbus-	Platine 1 · Segmente 1 und 2
- Dinghua	Dating 2 · Segmente 2 und 4
	Diating 2 . Segments 5 und 6
• Kingbus-	
Kingbus-	Platine 4 : Segmente / Und 8
 Ringbus- 	Platine 5 : Segmente 9 und 10
Ringbus-	Platine 6 : Segmente 11 und 12
Ringbus-	Platine 7 : Segmente 13 und 14
Ringbus-	Platine 8 : Segmente 15 und 16
 Ringbus- 	Platine 9 : Segmente 17 und 18
Ĭ	-
o : Die	BMZ zeigt an, dass es sich um
eine	en Ring handelt.
– : Die	BMZ zeigt an, dass es sich um
eine	en Stich handelt.
Adr.: Hier wi	rd die im Melder einprogrammierte
nhvsika	lische Adresse angezeigt
Status : Zeigt de	en aktuellen Melderstatus an
(Ruhe	Alarm Störung Abschaltung)
(Rune,	, adding, Absolialitung/
Mit F4 (Details")	kann man sich noch weitere
Informationen anz	eigen lassen. Dazu gehören
aktuelle Analogue	rte und Verschmutzungen der
Maldar Status Dit	der Eingengemedule usw
weider, Status-Bits	s der ⊏ingangsmodule usw.
	ld 29 für Handfouermelder
	d 29 1 für optischen Bouch
- Sprung zum Bl	u <u>20.1</u> iur optischen Rauch-
meider	



26	Baugruppen 01/09 >01 Melderbaugruppe HOCHIKI ESP 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - zurück Details	Anzeige vorhandener interner Baugruppen Hier werden nur die tatsächlich in der BMZ eingebauten Melderbaugruppen / Baugruppen unter der eingestellten Kartenadresse (1-9) angezeigt. Mittels der Cursortasten kann die Baugruppe ausgewählt werden, die genauer untersucht werden soll. Dann ist "Details" (F4) zu drücken → Sprung in Bild 29	
26.2	Arcnet 1 Arcnet 2	Anzeige vorhandener Netzwerkkarten	
	Stations ID : 001 001 Nächste ID : 002 002 Empfang : 0K 0K Token gesehen : 0K 0K Senden : 0K 0K Zähler Rekonfig.: 000 000 zurück Aus Ein	 folgenden Informationen angezeigt: Stations ID (1-255) ist die Nummer dieses Teilnehmers im Netzwerk (Geräte-Nr. aus der Netzwerk Programmierung Menu <u>81</u>). Nächste ID (1-255) ist die Teilnehmernummer, an die der Token weitergegeben wird Empfang (OK oder F) zeigt an, ob die Karte Daten von einem anderen Teilnehmer empfängt. Token gesehen (OK oder F) zeigt an, ob die Karte den Token erkannt hat, auch wenn sie noch nicht aktiv am Netzwerkbetrieb teilnimmt. Senden (OK oder F) zeigt an, dass der Sendetreiber aktiv ist. Zähler Rekonfig. zählt mit, wie oft diese Karte eine Neukonfiguration des Netzwerkes initiiert hat. Ein Vergleich dieses Zählers bei allen Teilnehmern deutet auf ein möglicherweise defektes Gerät hin. Über die Funktionstaste F2 (Aus) kann man den Sender der Netzwerkkarte inaktiv schalten, so dass dieser Teilnehmer nicht mehr an der Kommunikation teilnimmt. Mit der Funktionstaste F3 (Ein) wird der Sender wieder zugeschaltet und das Netzwerk konfiguriert sich neu. 	
26.3	Anzeige für Analog Modem		
26.3	Anzeige für Analog Modem Modem Rufannahme aus 56000 P2109-V90 INSYS SmartSCM FD RCV56DPF-PLL L8 zurück Details	ModemdatenWenn ein Modem auf dem Zentralrechner installiertist, werden hier, abhängig vom Modem Typ (Analog,ISDN oder Ethernet), unterschiedliche Modem-Informationen angezeigt. Hier als Beispiel die Datenvom Analogmodem.Zeile 2: Produkt CodeZeile 3: Versionsnummer der FirmwareZeile 4: Modem VersionsbezeichnungZeile 5: Länderkennung (FD=Europa)Zeile 6: Versionsnummer der "Datenpumpe"In Zeile 1 wird der aktuelle Status des Modemsangezeigt. Das Modem nimmt einen eingehendenAnruf erst entgegen, wenn unter Details (wie Menü80) oder im Errichtermenü "Modem" Menü 80 dieautomatische Rufannahme aktiviert wurde.Folgende Geräte werden unterstützt:- Insys Analog Modem- Insys ISDN Modem	



		 Insys Ethernet Modem WebServer Modul 	
	Anzeige für Webserver Webserver NSC Webserver V03.03 IP-Adresse 192.168.0.127 Netzmaske 255.255.255.0 Netzwerk 192.168.0.0# Gateway 192.168.0.254# CONNECT zurück	Im Diagnosemenü für den Webserver wird die Firmware Version des Webserver Moduls angezeigt. Darunter folgen die Netzwerkeinstellungen. Das Zeichen '#' besagt, dass die Einstellungen für "Netzwerk" und "Gateway" nicht aktiv sind. Diese Parameter können bei Bedarf jederzeit über die Konfigurationssoftware aktiviert werden. Dann wird das '#' Zeichen nicht mehr angezeigt. Die "Netzwerk" Einstellung wird üblicherweise nicht benötigt. "Gateway" stellt die Adresse des Routers dar und muss bei externem Zugriff auf den Webserver von außerhalb des Netzwerkes angegeben und aktiviert werden.	
26.4	Baugruppen 01/63	Anzeige der FATs/LCD Tableaus	
	>01 FAT mit FBF A B 02 Brandmeldetableau A 03 Brandmeldetableau A 04 FAT A B 05 - 06 - zurück Details	An den seriellen Schnittstellen der BMZ können unterschiedliche Protokolle eingestellt werden (s. Menü 113). Auf allen Schnittstellen, für die das FAT-Protokoll eingestellt wurde, wird nach angeschlossenen Geräten gesucht. Die Adresse dieser Geräte kann im Bereich 1-63 liegen. Die Gerätetypen werden hier im Klartext angezeigt.	
		 Folgende Geräte sind derzeit vorhanden: FAT FAT mit FBF FAT München FAT mit FBF München LCD Brandmeldetableau PC Managementsystem LED Tableau Sprachalarmanlage EVA8 	
		Eine über serielle Schnittstelle angeschlossene Sprachalarmanlage EVA8 ist fest der Adresse 63 zugeordnet.	
		Mit den Buchstaben "A" und "B" wird signalisiert, auf welchen Kanälen des redundanten RS485 Bus ein Gerät erkannt wurde. Für mehr Informationen ist "Details" (F4) zu drücken → Sprung in Bild <u>29.1</u>	
26.5	Modbus Gerät 01/63	Anzeige der Modbus Geräte	
	>01 LISTEC SCU 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - zurück Details	An den seriellen Schnittstellen der BMZ können unterschiedliche Protokolle eingestellt werden (s. Menü 113). Auf allen Schnittstellen, für die das Modbus Protokoll eingestellt wurde, wird nach angeschlossenen Geräten gesucht. Die Adresse dieser Geräte kann im Bereich 1-63 liegen. Die Gerätetypen werden hier im Klartext angezeigt.	
		Die Adresse der SCU800 wird über die Konfigurationssoftware "Listterm" im Gerät selbst	



		eingestellt. Die Adressen 1-8 sind möglich. Intern in der BMZ wird die SCU800 wie eine Melderbaugruppe behandelt. Jeder Kabelabschnitt stellt ein Segment dar. Pro Abschnitt sind maximal 99 Sensoren möglich. Die Sensoren können beliebigen Meldergruppen zugeordnet werden.	
27		Details Netzwerkteilnehmer	
	Netzwerk-Teilnehmer 002 BMZ 002 ID-1 :002 Timeout 000 ID-2 :002 Timeout 000 Status 1 :00000000 Meldung :0951 von Meldung :0951 zurück	Die ID-Nummern der installierten Karten werden angezeigt und zusätzlich kann man sehen ob noch Meldungen für diesen Teilnehmer in der Warteschlange stehen. Wenn die Zahl hinter "Meldung" ungleich der Zahl hinter "von Meldung" ist, wurden noch nicht alle anstehenden Meldungen zu dem Teilnehmer gesendet.	
		Der Timeout gibt an, wie lange keine Daten mehr von dem ausgewählten Teilnehmer empfangen wurden. Bei einer Kommunikationsunterbrechung von 90 Sekunden wird eine Netzwerkstörung angezeigt.	
		Die Bitfolge "Status 1" enthält von rechts nach links folgende Zustandsinformationen:	
		<pre>//bit 0 = Warten auf Quittierung //bit 1 = letzte Meldung nicht quittiert //bit 2 = Meldungssynchronisation //bit 3 = Meldungssynchronisation Ende //bit 4 = Verzögerung aktiv //bit 5 = ÜE abgeschaltet //bit 6 = Hauptalarm</pre>	
27.1		Details Netzwerkteilnehmer Melderdaten	
27.1	Sende-/Empfangsstatus1000001↑↓#Sendeindex4573Startindex0200Melderanzahl504Empfangsindex704Timeout Empfang20Timeout Sendfreigabe30zurückSenden ↑↓StoppEmpfang20	Details Netzwerkteilnehmer Melderdaten Hier kann der Empfang bzw. das Senden von Melderdaten von bzw. zu einem vorher ausgewählten Netzwerkteilnehmer kontrolliert werden. Das Register "Sende-/Empfangsstatus" hat folgende Bedeutung:	
27.1	Sende-/Empfangsstatus 1000001 ↑↓# Sendeindex 4573 Startindex 0200 Melderanzahl 504 Empfangsindex 704 Timeout Empfang 20 Timeout Sendfreigabe 30 zurück Senden ↑↓ Stopp Empfang	Details Netzwerkteilnehmer Melderdaten Hier kann der Empfang bzw. das Senden von Melderdaten von bzw. zu einem vorher ausgewählten Netzwerkteilnehmer kontrolliert werden. Das Register "Sende-/Empfangsstatus" hat folgende Bedeutung: //bit 0 = warten auf Freigabe //bit 1 = Freigabe zum Senden erhalten //bit 2 = Melderdaten angefordert //bit 3 = Melderdaten Empfang aktiv //bit 4 = Daten zum Webserver senden //bit 5 = Freigabe zum Senden gegeben //bit 6 = Senden erforderlich //bit 7 = Senden aktiv	
27.1	Sende-/Empfangsstatus 1000001 ti# Sendeindex 4573 Startindex 0200 Melderanzahl 504 Empfangsindex 704 Timeout Empfang 20 Timeout Sendfreigabe 30 zurück Senden ti Stopp Empfang	Details Netzwerkteilnehmer Melderdaten Hier kann der Empfang bzw. das Senden von Melderdaten von bzw. zu einem vorher ausgewählten Netzwerkteilnehmer kontrolliert werden. Das Register "Sende-/Empfangsstatus" hat folgende Bedeutung: //bit 0 = warten auf Freigabe //bit 1 = Freigabe zum Senden erhalten //bit 2 = Melderdaten angefordert //bit 3 = Melderdaten Empfang aktiv //bit 4 = Daten zum Webserver senden //bit 5 = Freigabe zum Senden gegeben //bit 6 = Senden erforderlich //bit 7 = Senden aktiv Die Pfeile dahinter zeigen einen aktiven Sende- /Empfangsvorgang an. '#' signalisiert, dass der Sendespeicher noch belegt ist.	
27.1	Sende-/Empfangsstatus 1000001 ti# Sendeindex 4573 Startindex 0200 Melderanzahl 504 Empfangsindex 704 Timeout Empfang 20 Timeout Sendfreigabe 30 zurück Senden ti Stopp Empfang	Details Netzwerkteilnehmer Melderdaten Hier kann der Empfang bzw. das Senden von Melderdaten von bzw. zu einem vorher ausgewählten Netzwerkteilnehmer kontrolliert werden. Das Register "Sende-/Empfangsstatus" hat folgende Bedeutung: //bit 0 = warten auf Freigabe //bit 1 = Freigabe zum Senden erhalten //bit 2 = Melderdaten angefordert //bit 3 = Melderdaten Empfang aktiv //bit 5 = Freigabe zum Senden gegeben //bit 5 = Freigabe zum Senden gegeben //bit 7 = Senden erforderlich //bit 7 = Senden aktiv Die Pfeile dahinter zeigen einen aktiven Sende- /Empfangsvorgang an. '#' signalisiert, dass der Sendespeicher noch belegt ist. Wenn der Sendeindex auf 4573 steht, bedeutet das, dass alle Melderdaten zu dem ausgewählten Teilnehmer versendet wurden.	
27.1	Sende-/Empfangsstatus 1000001 ti# Sendeindex 4573 Startindex 0200 Melderanzahl 504 Empfangsindex 704 Timeout Empfang 20 Timeout Sendfreigabe 30 zurück Senden ti Stopp Empfang	Details Netzwerkteilnehmer MelderdatenHier kann der Empfang bzw. das Senden von Melderdaten von bzw. zu einem vorher ausgewählten Netzwerkteilnehmer kontrolliert werden.Das Register "Sende-/Empfangsstatus" hat folgende Bedeutung://bit 0 = warten auf Freigabe //bit 1 = Freigabe zum Senden erhalten //bit 2 = Melderdaten angefordert //bit 3 = Melderdaten Empfang aktiv //bit 5 = Freigabe zum Senden gegeben //bit 5 = Freigabe zum Senden gegeben //bit 7 = Senden erforderlich //bit 7 = Senden aktivDie Pfeile dahinter zeigen einen aktiven Sende- /Empfangsvorgang an. '# signalisiert, dass der Sendespeicher noch belegt ist.Wenn der Sendeindex auf 4573 steht, bedeutet das, dass alle Melderdaten zu dem ausgewählten Teilnehmer versendet wurden.Der Startindex ist die Speicherstelle, ab der die Melderdaten des ausgewählten Teilnehmers eingetragen werden.	



		Der Empfangsindex muss nach erfolgreichem Empfang die Summe aus Startindex + Melderanzahl enthalten. Über die Funktionstasten kann die Kommunikation manuell gesteuert werden: F2 = Melderdaten senden F3 = Stopp der Kommunikation F4 = Melderdaten empfangen	
28	0001/012 Handf.me. HCP-E Ggf. programmierter Kundentext 1 2 3 4 5 6 7 8 Eingänge 0 Ausgänge 0 Störung : fehlt zurück	Beispiel für Melderdaten eines Handfeuermelders Hier wird der Status der Eingänge und der Ausgänge von Handfeuermeldern und Modulen angezeigt. Der Status wird nur für die tatsächlich vorhandenen Ein-/Ausgänge angezeigt. In diesem Beispiel für den Handfeuermelder gibt es einen Eingang (Schaltkontakt) und einen Ausgang (LED). Folgender Status ist möglich: 0 = inaktiv 1 = aktiv x = zurücksetzen D = Drahtbruch K = Kurzschluss U = undefiniert In der vorletzten Zeile weist die BMZ noch – falls vorliegend – einen vom Sollzustand abweichenden Status aus (hier : Störung, weil Melder fehlt)	
28.1		Beispiel für Melderdaten eines optischen Rauchmelders Hier zeigt die BMZ als waagerechtes Balkendia- gramm an, wie die aktuellen Werte Analogwert (derzeitiger Messwert) Voralarmschwelle Alarmschwelle Alarmschwelle des betreffenden Melders sind. Die rechts angezeigten Werte stehen in Relation zu den Balken. Die Voralarm-/Alarmschwelle ist abhängig : a) von der eingestellten Empfindlichkeit des Melders und b) beim Multisensor vom eingestellten Modus 	
	Hochiki ESP 0002/001 opt. RM ALG-EN Ggf. programmierter Kundentext Analogw. Voralarm Alarm zurück Kalib. Details	 Nur für Hochiki ESP Mittels "Kalib"rierung (F3) kann ein automatischer Rauchmelder (Optisch, Multi) manuell neu kalibriert werden. Dies geschieht normalerweise automatisch 1 x pro Tag, (Uhrzeit einstellbar unter System- parameter 12) so dass diese Funktion nur in folgenden Sonderfällen benutzt werden sollte: wenn nach Austausch eines Melders eine "Störung Kalibrierung" ansteht. wenn nach der täglichen automatischen Kalibrierung eine "Störung Kalibrierung" ansteht. Der manuelle Kalibrierungsprozess dauert etwa 20 Sekunden. 	



		Wenn auch die manuelle Kalibrierung mit der Taste F3 die Störung nicht beseitigt, muss der Melder ausgetauscht werden. Mit "Details" (F4) kann das Ergebnis der letzten Kalibrierung für Rauchmelder abgerufen werden → Sprung in <i>Bild <u>30</u></i> .
	Apollo0002/001 opt. RM DISCOV.Ggf. programmierter KundentextAnalogw.025Voralarm045Alarm055zurückKompens.Bei den Melderserien "XP95", "Xplorer" und "S90"wird die Alarmschwelle automatisch an dieVerschmutzung angepasst. Wenn der Analogwert für optische Rauchmelder oder Ionisations-Rauchmelder für mehrere Stunden >=40 oder <=9 ist, wird von der Zentrale eine Verschmutzungsstörung angezeigt.	Nur für Apollo Mittels "Kompens."ation (F3) kann ein automatischer Rauchmelder (Optisch, Multi) manuell neu justiert werden. Das ist dann sinnvoll, wenn ein verschmutzter Melder gegen einen neuen Melder ausgetauscht wird. Mit der Kompensation können dann Verschmutzungswerte bzw. Alarmschwellen zurückgesetzt werden. Wenn nicht manuell kompensiert wird, regelt die Zentrale die Werte automatisch nach. Dieses kann jedoch einige Stunden dauern. Mit "Details" (F4) können für Melder der Baureihe "Discovery" zusätzliche Informationen abgerufen werden.→ Sprung in <i>Bild <u>30</u></i> .
28.2	Listec Sensorkabel SEC15 0002/001 opt. RM DISCOV. Ggf. programmierter Kundentext aktuelle Temperatur 022,6°C 022,6°C 022,6°C Referenztemperatur zurück	Beispiel für Melderdaten eines LISTEC Temperatursensors SEC15 Hier zeigt die BMZ als waagerechtes Balkendia- gramm folgende Werte an aktuelle Temperatur Referenztemperatur Referenztemperatur folgt der aktuellen Temperatur mit zeitlichem Abstand. Die Schwellwerte für Voralarm, Alarm und das Maximal- bzw. Differentialverhalten werden direkt in der SCU800 eingestellt. Hierzu wird das Programm "Listterm" benötigt.
29	Melderbaugruppe HOCHIKI ESP Softwareversion : S060A03.09 Status : OK Ringe/Stiche : 2/4 erkannte Ringe : Ring 1, Ring 2 zurück	Beispiel für Detaildaten einer Melderbau- gruppe Hochiki ESP 2 Ringe oder 4 Stiche anschließbar Hier: Ring 1 und 2 erkannt.
29.1	FAT mit FBF Softwareversion : S156A01.03 24V 1 : OK 24V 2 : Störung FBF : OK Checksumme : OK Neustart : OK zurück	Beispiel für Detaildaten eines FAT mit Feuerwehrbedienfeld Hier kann im Falle einer Störung von einem RS485 Teilnehmer die Störungsursache abgelesen werden. Im nebenstehenden Beispiel ist die 24V Versorgung am Eingang 2 des FATs unterbrochen.



30	Nur Hochiki ESP			Nur Hochiki ESP Daten für "Zeropoint" und "Firepoint" der optischen Rauchmelder	
	0002/001 opt. RM ALG-E				
	U29 Zeropoint 61	094 156 	232 I Firepoint 190	Beim Kalibrieren eines au werden 2 Messwerte des	tomatischen Melders Melders ermittelt:
	zurück			Zeropoint = Ruhewert Firepoint = Testalarmwer	(8-110 je nach Typ) t (138-246 je nach Typ)
	0002/001 029 I Zeropoint 61 zurück	Multise 094 156 2	n ALG-E 232 I Firepoint 190	Aus diesen beiden Messw Rauchdichte und die Alam <i>Bild <u>28</u></i>). Beim Kalibriervorgang wir gesetzt und die Schweller Am Zeropoint lässt sich di Melders ablesen. Links in den Balkendiagra und die Standardwerte für Meldertypen dargestellt.	verten werden die aktuelle mschwellen berechnet (<i>s.</i> d die Rauchdichte auf 0 n werden neu eingestellt. ie Verschmutzung des mmen sind die Grenzen ^r die unterschiedlichen
				Eine Verschmutzungsstör folgenden Rauchdichten g	ung wird demnach bei generiert:
	0002/001 008 1 1 Zeropoint	Ion RM.	ACA-E 246 I Firepoint	opt. RM ALG-E Multisen ALG-E Ion RM. ACA-E	+- 1,1 %/m +- 1,1 %/m +- 0,17%/m
	61 zurück		190	Nur Apollo Discovery	
	Nur Apollo Disc 0002/001 Produktionsda Verschmutzung Empfindlichke Letzte Revisi Melder-LED b. zurück	overy opt. RM atum sit on Adressier	DISCOV. : 04/11 : 16 : 3 : - . : 0	Bei Apollo-Melder der Bau im Flash-Speicher des Me werden. Diese Daten bleit der Melder aus dem Sock Daten direkt über die Mel Melder gelesen werden, d bis der erste Wert im Disp Folgende Daten sind verfi	ureihe "Discovery" können elderkopfes Daten abgelegt ben erhalten, auch wenn el entfernt wird. Da die derbaugruppe aus dem lauert es ca. 1-2 Sekunden, olay erscheint. ügbar:
				 Produktionsdatum MM/JJ Verschmutzung im 16 = unverschmi <=3 und 31 = Ve 0 = Störung mit J Empfindlichkeit 1-5 Datum der letzten f Wurde für diesen M Revisionsalarm aus Melder-LED bei Ad 1 = LED blin angesproche 0 = LED aus angesproche Diese Funktion H 8 eingestellt wer 	des Melders im Format Bereich 0-31. utzt erschmutzungsstörung Analogwert 4 (s. Bild <u>111</u>) Revision im Format MM/JJ. Melder noch kein sgelöst so erscheint "-". Iressierung kt, wenn der Melder en wird. s, wenn der Melder en wird. s, wenn mit Systemparameter den.



3. Errichtermenüs :

Die nachfolgend beschriebenen Menüs stehen nur dem Errichter zur Verfügung. Sie sind nur nach Eingabe eines Errichter-Passwortes zugänglich. Das Errichter-Passwort ist bei Auslieferung

00000

und kann von Ihnen geändert werden. Es ist dann einmalig, so dass niemand die Einstellungen an der Zentrale verändern kann.

Bitte das Errichter-Passwort unbedingt gut und sicher aufbewahren. Es ist Ihr Schutz gegen unsachgemäße Einstellungen der Zentrale.

Ausgehend vom Hauptmenü beschreibt die folgende Anleitung die einzelnen Bedienungsebenen

(Menüs), die nach dem Drücken der Taste und dann F3 ("Errichter") zur Verfügung stehen.

Bei der Anwahl von Untermenüs stehen immer folgende Optionen zur Verfügung :

- Mittels der Cursortasten ↓ und ↑ kann eins der Untermenüs ausgewählt werden. Dann mit F4 ("Enter") bestätigen.
- Direkt per Zifferneingabe im Zehnerblock. Danach ist kein "Enter" mehr erforderlich.

Des Öfteren erscheint im LC-Display aber auch ein Auswahl-Balken wie dieser:

↓+1 ↑-1 Auswahl -> +10 <- -10

Dann können auch die **Cursortasten** benutzt werden, um die Auswahl vorzunehmen, und anschließend ist die Auswahl mit **F4 ("Enter")** zu bestätigen. Die Cursortasten \downarrow und \uparrow bewegen den Cursor 1 Zeile runter / rauf, die Cursortasten \rightarrow und \leftarrow bewegen den Cursor 10 Zeilen runter / rauf.

Ferner gilt immer folgendes:

- "zurück" in der unteren Displayzeile (F1) bedeutet immer Rücksprung in das vorherige Menü
- Die "ESC"-Taste löscht die derzeitige Eingabe im Display, führt aber nicht zum Rücksprung aus dem Menü

Die untere Displayzeile sieht in der Regel so aus (sofern nicht noch weitere Optionen für F2 und F3 angeboten werden):

zurück

Enter



Nr.	Display-Anzeige der Sauter aveo 6 / 18	Beschreibung			
31	Errichter Passwort : *****	Abfrage des Errichter-Passwortes Die BMZ verlangt nach dem Errichter-Passwort. Bitte über den Ziffernblock eingeben und mit OK bestätigen.			
	zurück				
32	Hauptmenü 1. Ein-/Ausschalten 5.Testfunktionen 2. Alarmzähler 6.Autom. Steuerung 3. Betreiber Passw. 7.Alarmorganisation 4. Diagnose 8.Einstellungen zurück Betreiber Enter	 Hauptmenü für Errichter Die möglichen Funktionen bedeuten : Ein-/Ausschalten von Meldern, Modulen, Gruppen, Ausgängen etc. → Sprung in Menü 02 Alarmzähler aufrufen. Der Alarmzähler ist nur im Diagnosemodus der Konfigurationssoftware rückstellbar. Ändern des Betreiberpasswortes → Sprung in Menü 04 Aufruf der Diagnose-Funktionen → Sprung in Menü 05 Testfunktionen aufrufen. Dazu gehören → Meldertest → Manuelles Steuern → Simulation → Revision → Sprung in Menü 33 Automatische Steuerungen aufrufen. Dazu gehören → Steuerlinien der BMZ → Relais in der BMZ Relais in der BMZ Ausgangs-Ringbus-Module Eingangs-Ringbus-Module 8 überwachte Eingänge des Zentralrechners > Sprung in Menü 34 Alarmorganisation aufrufen. Dazu gehören → Melder / Meldergruppen morgrammieren → Sprung in Menü 35 Einstellungen aufrufen. Dazu gehören : → Datum / Uhrzeit Feiertage Systemparameter Melder einlesen Programmieren Systemparameter Meldertexte löschen Ericiptisse löschen Sondertasten S1-S8 programmieren Systemparameter Meldertexte löschen Errichterpasswort ändern Schnittstellen konfigurieren Schnittstellen konfigurieren Alarmorganskelen S1-S8 programmieren Aledertexte löschen Keidertexte löschen Keidertexte löschen Keidertexte löschen Keidertexte löschen Keidertexte löschen Keidertexte löschen Keinstellen konfigurieren Schnittstellen konfigurieren Schnittstellen konfigurieren Kat85-Teilnehmer einlesen 			



		 Einstellungen 1→ Sprung in Menü <u>36</u> Einstellungen 2→ Sprung in Menü <u>37</u> Die Taste "zurück" (F1) führt zurück in die normale Zustandsanzeige der BMZ. Die Taste "Betreiber" (F3) ruft das Betreiber-Hauptmenü (Menü 01) auf.
33	Testfunktionen 1. Meldertest 2. Manuell Steuern 3. Simulation 4. Revision zurück Enter	 Hauptmenü für Testfunktionen Sobald man dieses Menü anwählt, geht die Zentrale in den Prüfzustand. Dies wird durch die grüne LED "Service" angezeigt. Nach Verlassen des Menüs erlischt die LED wieder. 1. Mit "Meldertest" können einzelne (adressierbare) Melder elektronisch in Alarm versetzt werden. → Sprung in Menü 50
		 "Manuelles Steuern" bezieht sich auf die Ausgänge. Es können Ausgänge manuell d.h. mit Tastendruck aktiviert werden. → Sprung in <i>Menü</i> <u>51</u> "Simulation" meint das Simulieren von Alarmen ohne angeschlossene Melder. Dies ist nützlich z.B. zum Testen von Programmierungen solange die BMZ noch nicht installiert ist → Sprung in <i>Menü</i> <u>52</u> Mit "Revision" ist die so genannte "Ein- Mann-Revision" gemeint (Prüfmodus), mit der Melder mittels Prüfstange in Alarm versetzt werden, die BMZ diesen Alarm aber nicht weiterleitet, sondern nach einer definierten Zeit automatisch zurücksetzt. → Sprung in <i>Menü</i> <u>53</u>
34	Autom. Steuerung 1. Ausgang 5. Eingangsmodul 2. Relais 6. Eingang 3. Steuerlinie 7. Eingangslinie 4. Ausgangsmodul zurück Enter	 Hauptmenü "Automatische Steuerungen" Folgende Optionen stehen zur Wahl : Programmierung der internen OC-Ausgänge (auf Zentralrechner und Melderbaugruppen) → Sprung in <i>Menü <u>54</u></i> Programmierung der 4 internen Relais auf dem Zentralrechner → Sprung in <i>Menü <u>55</u></i> Programmierung der 3 internen, überwachten Steuerlinien auf dem Zentralrechner ± Sprung in <i>Menü <u>56</u></i> Programmierung von Ringbus-Ausgangs-Modulen → Sprung in <i>Menü <u>57</u></i> Programmierung der 8 internen, überwachten Eingänge auf dem Zentralrechner → Sprung in <i>Menü <u>58</u></i> Programmierung der 8 internen, überwachten Eingänge auf dem Zentralrechner → Sprung in <i>Menü <u>59</u></i> Programmierung der 2 internen, überwachten Eingängslinien auf dem Zentralrechner → Sprung in <i>Menü <u>59</u></i>



35	Alarmorganisation	Hauptmenü zur Alarmorganisation			
	1. Meldergruppen 5. Zeitprogramme	Folgende Optionen stehen zur Wahl :			
	 A. Melderparameter 6. Verzögerung Gruppenparameter 7. Gruppen LEDs Abhängigkeiten 	 In dem Untermenü "Meldergruppen" werden die Melder den Meldergruppen zugeordnet → Sprung in Menü 61 			
	zurück Enter	 2. In "Melderparameter" können jedem einzelnen Melder Parameter wie Tag-/Nacht-Empfindlichkeit, Zeitprogramme, Verzögerungen und Voralarm zugeordnet werden → Sprung in <i>Menü 62</i> 3. In "Gruppenparameter" werden den Meldergruppen Kriterien wie 2-Melder-abhängigkeit, Hausalarmgruppe, Störmeldegruppe etc. zugeordnet → Sprung in <i>Menü 63</i> 4. In "Abhängigkeiten" werden 2- oder mehrere Meldergruppen in Abhängigkeit programmiert → Sprung in <i>Menü 64</i> 5. In "Zeitprogramme" können bis zu 16 Zeitprogramme eingerichtet werden → Sprung in <i>Menü 65</i> 6. In "Verzögerung" werden die "Reaktionszeit" und die "Erkundungszeit" für den Hauptalarm programmiert (nur erforderlich, wenn eine verzögerte Weiterleitung des Hauptalarms gewünscht wird). → Sprung in <i>Menü 66</i> 7. unter "Gruppen LEDs" können die LEDs der Meldegruppen zugeordnet werden. → Sprung in <i>Menü Menü Meldegruppen zugeordnet werden.</i> 			
36	Finstellungen 1	Einstellungen 1 der BMZ			
	 Datum/Uhrzeit Feiertage Systemparameter Melder einlesen Sondertasten 	 Ruft die Eingabemaske zu Uhrzeit, Datum, Wochentag auf → Sprung in <i>Menü</i> <u>67</u> Ruft die Eingabemaske für bis zu 32 Feiertage auf, die – individuell für jedes Land – einprogrammiert werden können → Sprung in <i>Menü</i> <u>68</u> Führt zur Eingabemaske der System- parameter, die gewisse Einstellungen der BMZ zulassen → Sprung in <i>Menü</i> <u>69</u> Führt zur Eingabemaske der Melder- 			
		 baugruppen, die zum Neueinlesen der Melder zur Verfügung stehen → Sprung in Menü 70 5. Löscht alle Programmierungen / Verknüp- fungen der BMZ. Vor dem Löschen erscheint eine Sicherheitrabfrage → c. Bild 71 			
		 6. Führt zum Löschen aller Meldertexte. Vor dem Löschen erscheint eine Sicherheitsabfrage → s. <i>Bild <u>72</u></i> 7. Führt zum Löschen aller Ereignisse im Ereignisspeicher. Vor dem Löschen erscheint eine Sicherheitsabfrage → s. <i>Bild</i> 			
		 73 8. Führt zur Eingabemaske für die Programmierung der Sondertasten S1 bis S8 → 			
		Sprung in <i>Menü <u>74</u></i>			



37	Finstellungen 2	Einstellungen 2 der BMZ
	Einstellungen 2 1. Errichter Passw. 5. Tableaus einlesen 2. Sprache 6. Modem 3. Schnittstellen 7. Netzwerk 4. Grenzwertmelder 8. Flash Update zurück mehr Enter	 Ruft die Eingabemaske zum Ändern des Errichter-Passwortes auf → Sprung in <i>Menü</i> <u>75</u> Ruft die Eingabemaske für die Einstellung der Benutzersprache auf → Sprung in <i>Menü</i> <u>76</u> Führt zur Eingabemaske der 3 in der BMZ vorhandenen seriellen RS232 Schnittstellen. Es kann pro Schnittstelle ein Protokoll festgelegt werden → Sprung in <i>Menü</i> <u>77</u> Dient zum Festlegen der Alarm- und Störungsschwellen für die Grenzwert- meldelinien → Sprung in <i>Menü</i> <u>78</u> Nach Anwahl von Punkt 5 werden die FATs/LCD-Tableaus erneut von der BMZ adressiert und eingelesen. Die Anzahl der gefundenen Tableaus wird in der vorletzten Displayzeile angezeigt → <i>Bild</i> <u>79</u> Ruft die Eingabemaske Modems auf → Sprung in <i>Menü</i> <u>80</u> Ruft die Eingabemaske für Netzwerkeinstellungen auf → Sprung in <i>Menü</i> <u>81</u> Ermöglicht ein Software-Update des Zentralrechners mit Hilfe der Konfigurationssoftware → Sprung in <i>Menü</i> <u>82</u> Über F3 ("mehr") gelangt man zum Menü "Einstellungen 3" → Sprung in <i>Menü</i> <u>38</u>
38	Einstellungen 3 1. Steuerlinien 5. Arcnet 2. Ring Parameter 6. Webserver 3. Optionen 4. Modbus einlesen zurück Enter	 Einstellungen 3 der BMZ Ruft die Eingabemaske zum Konfigurieren der Steuerlinien auf → Sprung in Menü 83 Ruft die Eingabemaske zum Konfigurieren der Ringe auf → Sprung in Menü 84 Springt in das Menü zur Freischaltung von Optionen → Menü 85 Liest die Modbus Geräte an den seriellen Schnittstellen ein. Hier kann die Netzwerk Geschwindigkeit eingestellt werden. → Menü 87 Ruft die Eingabemaske zum Konfigurieren des Webservers auf → Sprung in Menü 91
50	Meldertest Status Gruppe : 2 Ruhe Melder : 3 Ruhe Alarm unscharf (ohne Steuerungen) ! zurück Ein scharf	Meldertest (nur für adressierbare Melder)Es sind zunächst Gruppe und Melder (Meldernummer innerhalb der Gruppe) einzugeben. Jede Eingabe ist mit OK zu bestätigen.Dann ist mittels F4 anzugeben, ob bei diesem Testalarm die Ausgänge der BMZ geschaltet werden sollen ("Alarm scharf") oder nicht ("Alarm unscharf").Anschließend wird der Testalarm des Melders mit F2 ("Ein") aktiviert.Unter den Systemparametern (Parameter 16) kann eingestellt werden, ob sich der Alarm bei einem Meldertest selbständig zurücksetzt (Parameter 16 = 00) oder nicht (Parameter 16 = 01). Im zweiten Fall



	Beispiel Meldertest : Melder noch nicht auf Alarm : 0002/001 Multisen ALG-E Modus : Multisen. Analogw. Voralarm 2,7%/m Alarm 3,4%/m zurück Kalib. Details Melder auf Alarm : 0002/001 Multisen ALG-E Modus : Multisen. Analogw. Voralarm 4,5%/m Voralarm 3,4%/m zurück Kalib. Details	muss "BMZ Rückstellen" Tum Rücksetzen betätigt werden. Anhand der Balkendiagramme kann im Display verfolgt werden, wie sich der Alarm aufbaut (s. Beispiel links).
51	Manuell Steuern 1. Ausgang 2. Relais 3. Steuerlinie 4. Ausgangsmodul zurück Enter	 Menü "Manuell Steuern" Bitte wählen Sie zunächst welche Art Ausgang Sie manuell steuern möchten (1-4). Es kommen in Frage : "Ausgang" meint die internen OC-Ausgänge auf dem Zentralrechner und den Melderbaugruppen→ Sprung in Menü 100 "Relais" meint die 4 potentialfreien Relais des Zentralrechners→ Sprung in Menü 101 "Steuerlinie" meint die 3 überwachten Steuerlinien des Zentralrechners→ Sprung in Menü 102 "Ausgangsmodul" meint die Ringbus-Steuermodule→ Sprung in Menü 103
52	Simulation Status Gruppe : 5 Ruhe Melder : 33 Alarm unscharf (ohne Steuerungen) ! zurück Zurück Alarm scharf	 Menü "Simulation" Mit "Simulation" können Sie einzelne, adressierbare Melder oder auch Grenzwert-Meldergruppen in Alarm setzen, ohne dass Melder angeschlossen sein müssen. Dies ist ideal zum Testen von Programmierungen (z.B. "Automatisches Steuern"), solange die BMZ noch nicht installiert ist. <u>a) adressierbare Melder</u> Bitte geben Sie die Gruppe und den Melder an (Melder-Nummer, nicht die physikalische Adresse). <u>b) Grenzwert-Meldergruppe</u> Bitte geben Sie Gruppe ein und als "Melder" grundsätzlich eine "1" Mit F4 können Sie umschalten zwischen "scharf" und "unscharf". Das bedeutet die Ausgänge der BMZ werden bei dem folgenden Testalarm aktiviert (scharf) oder nicht (unscharf). Der Testalarm wird schließlich mit F2 ("Alarm") aus- gelöst und erscheint im LC-Display als "ALARM" Der Alarm ist mit "BMZ Rückstellen" Zurückzu- setzen.



53	Revision Status	Menü "Revision"
	von Gruppe : 2 Ruhe bis Gruppe : 4 Ruhe	Bitte geben Sie über die Zehnertastatur die Meldergruppen-Nummern ein, die Sie in den Revisionszustand versetzen möchten. Jede Zeile ist mit OK zu bestätigen.
	zurück Ein Aus	Dann ist abschließend noch der Revisions-Modus mit F2 ("ein") zu aktivieren. <u>Achtung: Die gewählten</u> Gruppen werden als "abgeschaltet" angezeigt.
		Wurde ein Melder in einer in Revision befindlichen Meldergruppe in Alarm versetzt, erscheint dieser Alarm im LC-Display als "TESTALARM"
		Nach Ende der Prüfungen darf keinesfalls vergessen werden, den Revisions-Modus mit F3 ("Aus") wieder zu deaktivieren.
54	Autom. Steuerung Status	Automatisches Steuern der OC-Ausgänge
	Ausgang: 001Ruhe↓+1 ↑-1Auswahl->+10 <10	Wählen Sie bitte mit den Cursortasten den OC- Ausgang aus, den Sie programmieren wollen : ↓,↑ : Marker ">" eins aufwärts / eins abwärts ->, <- : Marker ">" 10 aufwärts / 10 abwärts
	zurück Enter	Unter " Auswahl " zeigt die BMZ an, wo sich die einzelnen Ausgänge physikalisch befinden : OC-Ausgänge 01 – 16 : auf dem Zentralrechner OC-Ausgänge 17 – 24 : auf Melderbaugruppe 1 OC-Ausgänge 25 – 32 : auf Melderbaugruppe 2 usw.
		Der gewählte Ausgang muss mit OK oder F4 ("Enter") bestätigt werden.
	Autom. Steuerung Status Ausgang : 001 Ruhe	Danach ändert sich die untere Display-Zeile ! Siehe dazu linkes Bild.
	<pre>↓+1 ↑-1 Auswahl ->+10 <10 >001 Ausgang 001 Zentralrechner 002 Ausgang 002 Zentralrechner 003 Ausgang 003 Zentralrechner</pre>	Drücken von F2 ("Einstell.") → Sprung in <i>Menü</i> <u>104</u> (dort werden Bedienungs- und Auslöseparameter für den Ausgang angegeben)
	zurück Einstell. Funktion Ereignis	Drücken von F3 ("Funktion") → Sprung in <i>Menü</i>
		105 (dort können Standard-Auslösefunktionen für den Ausgang ausgewählt werden)
		Drücken von F4 ("Ereignis") → Sprung in <i>Menü</i> <u>106</u> (dort können Ereignisse programmiert werden, bei denen der Ausgang aktiviert werden soll)
55	Autom. Steuerung Status	Automatisches Steuern der 4 Relais
	Relais : 001 Ruhe	Diese Programmierung bezieht sich auf die 4 auf dem Zentralrechner vorhandenen Relais.
	↓+1 ↑-1 Auswah1 ->+10 <10 >001 Relais 001 Zentralrechner	
	002 Relais 002 Zentralrechner 003 Relais 003 Zentralrechner	Die Vorgenensweise zur Programmierung ist wie bei Menü <u>54</u> .
	Zuruck Enter	



56	Autom. Steuerung Status Steuerlinie : 001 Ruhe	Automatisches Steuern der 3 Steuerlinien
	↓+1 ↑-1 Auswahl ->+10 <10	Zentralrechner enthalten, überwachten Steuerlinien.
	002 Steuerlinie 2 Zentralrechner 003 Steuerlinie 3 Zentralrechner	Die Vorgehensweise zur Programmierung ist wie bei Menü 54.
	zurück Enter	
57	Ausgangsmodul Seg. :	Automatisches Steuern von Ausgangs- Modulen
	Adresse :	Diese Programmierung bezieht sich auf Ausgangs- Module, die auf den Ringen installiert sind.
	Ausgang : zurück	Sie müssen zunächst den Ringbus ("Seg.") angeben
		und dann die im Modul eingesteine Adresse.
		Da die Relaissteuermodule B02450/51-00 und Sirenensteuermodule B02460/61-00 Module zwei separate Ausgänge besitzen, muss noch
		Ausgang : 1 oder Ausgang : 2
	Beispiel für Ring 1, Adresse 99 : Ausgangsmodul	eingegeben werden. Wenn Sie das mit "OK" bestä- tigen, wird Ihnen in der unteren Displayzeile noch die Anwahl
	Adresse : 99	F2 ("Modul") und F3 ("Signalg.") angeboten →
	Ausgang : 1	Sprung in <i>Menü <u>107</u></i> (dort wird konfiguriert, wie sich das Ausgangsmodul bzw. das Sirenensteuer-
	zurück Modul Signalg. Ereignis	modul/die Ringbus-Sirene verhalten soll) oder
		(dort wird programmiert bei welchem Ereignis er aktiviert werden soll)
58	Eingangsmodul Seg. :	Automatisches Steuern durch Eingangs- Module
	Adresse :	Diese Programmierung bezieht sich auf Eingangs- module, die auf den Ringen installiert sind.
	Eingang :	Es besteht durch Eingangsmodule die Möglichkeit
	zuruck Ereignis	 zum : Melder / Meldergruppen abschalten Empfindlichkeit von Meldern / Melder- gruppen umschalten (Tag/Nacht) Auslösen von Ausgängen, Relais, Steuerlinien Internen Summer abstellen etc.
		Bitte Segment , physikalische Adresse und gewünschten Eingang des Moduls im linken Bild eingeben und dann F4 ("Ereignis") betätigen → Sprung in <i>Menü</i> <u>106</u>



59	Autom. Steuerung Status Eingang : 001 Ruhe ↓+1 ↑-1 Auswahl ->+10 <10 >001 Eingang 001 Zentralrechner 002 Eingang 002 Zentralrechner 203 Eingang 003 Zentralrechner zurück Einstell. Funktion Ereignis	 Automatisches Steuern durch 8 widerstandsüberwachte Eingänge des Zentralrechners Diese Programmierung bezieht sich auf die 8 auf dem Zentralrechner enthaltenen, überwachten Eingänge. Wählen Sie bitte mit den Cursortasten den Eingang aus, den Sie programmieren wollen : ↓,↑ : Marker ">" eins aufwärts / eins abwärts ->, <- : Marker ">" 10 aufwärts / 10 abwärts Wenn Sie die Auswahl mit "OK" bestätigen, wird Ihnen in der unteren Displayzeile noch die Anwahl F2 ("Einstell.") angeboten → Sprung in <i>Menü</i> <u>108</u> (dort werden Einstellungen für den Eingang vorgenommen) oder F3 ("Funktion") angeboten → Sprung in <i>Menü</i> <u>105</u> (dort kann eine Standardfunktion für den Eingang ausgewählt werden) oder F4 ("Ereignis") angeboten → Sprung in <i>Menü</i> <u>106</u> (dort wird programmiert, was der Eingang bewirken soll)
60	Autom. Steuerung Status Eingangslinie : 001 Ruhe ↓+1 ↑-1 Auswahl ->+10 <10 >001 Eingangslinie1 Zentralrechner 002 Eingangslinie2 Zentralrechner zurück Enter	Automatisches Steuern durch 2 Eingangs- linien des Zentralrechners Diese Programmierung bezieht sich auf die 2 auf dem Zentralrechner enthaltenen, überwachten Eingangslinien. Solange für die Eingangslinien kein Ereignis programmieret ist, werden Standardfunktionen verwendet. Diese sind: Eingangslinie 1 = FSD-Alarm Eingangslinie 2 = Schnittstelle Löschen Sobald ein Ereignis für eine Eingangslinie programmiert wurde, werden die Standardfunktionen außer Kraft gesetzt. Sie wählen bitte mit den Cursortasten den gewünschten Eingang aus. Dann mit OK oder F4 ("Enter") bestätigen → Sprung in Menü 106
61	Meldergruppen 1. Analogmelder 2. Grenzwertmelder zurück speichern	Auswahl der zu programmierenden Melder : Ringbus oder Grenzwert In diesem Menü treffen Sie die Auswahl, welche Art Melder Sie in Gruppen einsortieren wollen. Bei der "Sauter aveo 6 / 18" lassen sich auch Grenzwert- meldegruppen frei programmieren, d.h. jede der 8 Melderleitungen einer Grenzwertbaugruppe lässt sich einer beliebigen Meldergruppe zuordnen. Sie wählen bitte mit den Tasten 1 oder 2 den gewünschten Meldertyp aus : Bei 1 erfolgt → Sprung in Menü <u>109</u> Bei 2 erfolgt → Sprung in Menü <u>110</u>



62	Melderparameter	Melderparameter
	Seg. : 1 von Adresse : 2 bis Adresse : 2 zurück	 Hier können Sie jeden einzelnen adressierbaren Melder frei parametrieren mit folgenden Funktionen : > Empfindlichkeit Tag > Modus Tag (nur Multisensor) > Empfindlichkeit Nacht > Modus Nacht (nur Multisensor) > Zuordnung eines Zeitprogramms > Verzögerung bei Alarm > Verzögerung bei Störung > Voralarm Nach Eingabe der drei Felder links im Bild und Bestätigung mit "OK", springt das Display automatisch um → Sprung in <i>Menü</i> <u>111</u>
63	Gruppenparameter	Gruppenparameter
	Gruppe : 6 2 Melderabhängigkeit : Nein Hausalarmgruppe : Nein	Hier kann jede einzelne Gruppe gemäß den Parametern links im Bild konfiguriert werden.
	Störmeldergruppe mit Auto-Reset : Nein Störmeldergruppe ohne Auto-Reset: Nein Handfeuermelder : Nein ↓ zurück Nein Ja speichern	"2 Melderabhängigkeit" bedeutet, dass mindestens 2 Melder in dieser Gruppe auf Alarm sein müssen, bevor ein Hauptalarm generiert wird.
	Gruppenparameter	"Auto-Reset" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich eine Störung der Gruppe automatisch zurücksetzt.
	Alarmzwischensp. Grenzwertmelder: Nein ↑ Auslösung Löschanlage : Nein	Der Pfeil nach unten "↓" bedeutet, dass weitere Auswahlpunkte / Funktionen folgen.
	zurück Nein Ja speichern	"Auslösung Löschanlage" – ein Alarm in dieser Gruppe aktiviert die LED "Löschanlage ausgelöst" auf dem FBF
		Mit F2 ("Nein") / F3 ("Ja") kann die Programmierung geändert werden.
		Bitte mit <u>OK alle Zeilen bestätigen</u> . Dann bitte Abspeichern mit F4 nicht vergessen !
64	Abhängigkeiten 002/512	Gruppen-Abhängigkeiten
	Gruppe 0007 mit Gruppe 0011 ↓+1 ↑-1 Auswahl ->+10 <10 001:Gruppe 0003 mit Gruppe 0022 >002:Gruppe 0000 mit Gruppe 0000 003:Gruppe 0000 mit Gruppe 0000 zurück speichern	Mit diesem Menü können Sie zwei oder mehr Gruppen miteinander in Alarm-Abhängigkeit bringen. Bei 2 Gruppen spricht man auch von der 2-Gruppen- Abhängigkeit. D.h., erst wenn beide in Abhängigkeit programmierte Gruppen in Alarm gehen, ist das Hauptalarm-Kriterium erfüllt und damit die Weiterleitung zur Feuerwehr gegeben.
		 <u>Vorgehensweise :</u> In der zweiten Displayzeile sind mittels der Zehnertastatur die Gruppen-Nummern einzugeben und jeweils mit OK zu bestätigen. Dann bitte F4 ("speichern") drücken Die gespeicherte Verknüpfung wird übernommen in den unteren Displaybereich, in dem alle bereits eingegebenen Abhängigkeiten aufgelistet werden. Das heißt also unter dem mittleren grauen Balken werden alle programmierten Abhängigkeiten in einer Art Tabelle aufgelistet. Nach dem Speichern mit F4 zeigt der Marker ,>'



		links am Displayrand automatisch auf die nächste Zeile und den nächsten freien Speicherplatz.
65	Zeitprogramme 01/16 >Zeitprogramm 01 Tag Zeitprogramm 02 Nacht Zeitprogramm 03 Nacht Zeitprogramm 04 Nacht Zeitprogramm 05 Nacht Zeitprogramm 06 Nacht zurück Wochentag	 Zeitprogramme Es können insgesamt 16 verschiedene Zeitprogramme eingerichtet werden. Zeitprogramme haben derzeit zwei Funktionen : Meldern / Meldegruppen zugeordnet zu werden, um Empfindlichkeiten oder Modi zeitgesteuert umzuschalten (s. dazu Menü 62 "Melderparameter") Die Tag-/Nachtumschaltung für die Weiterleitung des Hauptalarms zu realisieren (s. dazu auch Menü 66 "Verzögerung") Die Bezeichnung "Tag" bzw. "Nacht" hinter der Zeitprogrammnummer gibt den aktuellen Status an. Bitte wählen Sie hier mit den Cursortasten ein Zeitprogramm aus und drücken Sie F4 ("Wochentag") → Sprung in Menü 112
66	Verzögerung Reaktionszeit : 180 Sek. Erkundungszeit : 7 Min. Zeitprogramm : 00 zurück speichern	 Verzögerung für Hauptalarm (ÜE) Diese Verzögerung – bestehend aus Reaktionszeit und Erkundungszeit – bezieht sich auf den Hauptalarm und damit in aller Regel auf die Übertragungseinrichtung (ÜE) zur Feuerwehr. Prinzip der verzögerten Weiterleitung : Wenn ein Alarm von einem automatischen Melder gemeldet wird, wird – bei aktivierter Verzögerung – zunächst die Reaktionszeit gestartet. Wird innerhalb dieser Zeit der Alarm nicht durch die Taste "int. Summer aus" quittiert, wird der Hauptalarm ausgelöst. Wird der Alarm quittiert, beginnt die Erkundungszeit zurückgestellt, wird ebenfalls der Hauptalarm ausgelöst. Wird während einer dieser beiden Zeiten ein Handfeuermelder betätigt, wird der Hauptalarm sofort ausgelöst. Die Reaktionszeit kann 0 – 180 Sekunden betragen. Die Erkundungszeit kann 1 – 7 Minuten betragen. Bitte jede Zeile mit OK bestätigen und zuletzt mit F4 ("speichern") abspeichern. Wichtig : Die Verzögerung kann mit einem Zeitprogramm verknüpft werden. Dies eröffnet die Möglichkeit, die Schaltzeiten für jeden Wochentag individuell einzustellen und – bei Bedarf – sogar mehrere Schaltzeiten pro Tag einzugeben. Eins der 16 Zeitprogramm sollte also speziell für die Verzögerung eingerichtet werden. (Programmieren der Zeitprogramme s. <i>Menü</i> <u>65</u> "Zeitprogramme"). Wenn man kein Zeitprogramm verwenden möchte, kann die Umschaltung zwischen verzögerter Weiterleitung und unverzögerter Weiterleitung



		"Hauptmenü" → "1. Ein-/Ausschalten" → "7. Verzögerung"
67	Datum/Ilbrzeit	Datum / Uhrzeit ändern
	Tag: 09FreitagMonat: 07SommerJahr: 04Stunde: 07Minute: 46	Bitte pro Zeile die Daten eintragen und mit OK bestätigen. Der Wochentag für die Zeitprogrammsteuerung wird automatisch berechnet.
	Sekunde : 39 zurück Wartung speichern	Die Umschaltung zwischen "Sommer"(zeit) und "Winter"(zeit) wird automatisch (rechnerisch) gemacht. Jeweils am letzten März- und Oktober- wochenende schaltet die BMZ selbständig um. Dies kann jedoch unter "Systemparameter" (Menü <u>69</u>) Punkt 7 deaktiviert werden.
		Mit F3 ("Wartung") kann ein Wartungsintervall eingestellt werden, nach dessen Ablauf eine Störungsmeldung generiert wird -> <i>Menü</i> <u>116</u>
		Zuletzt bitte mit F4 ("speichern") neue Konfiguration abspeichern.
68	Feiertage	Feiertage programmieren
	Tag : 24 Monat : 12 ↓+1 ↑-1 Auswahl ->+10 <10 01: Tag 31 Monat 12 >02: Tag 00 Monat 00	In der zweiten Displayzeile ist der Tag und in der 3. Displayzeile der Monat des Feiertages einzutragen. Im Beispiel links : "Heiligabend"
	03: Tag 00Monat 00zurückspeichern	Der Marker ">" vor der Tabelle zeigt auf die Zeile, die momentan bearbeitet wird.
		Nach Betätigen von F4 ("speichern") wird dieser Feiertag in die Auswahl - mittig im LCD – über- nommen. Dort werden also alle eingetragenen Feiertage aufgelistet.
		Löschen von Feiertagen: Den Marker ">" mittels der Cursortasten auf die Zeile einstellen, deren Inhalt gelöscht werden soll und beide Werte (Tag, Monat) mit "00" überschreiben.
69	Systemparameter	Systemparameter konfigurieren
	FBF-Parameter : 00 ↓+1 ↑-1 Auswahl ->+10 <	Hier bietet die BMZ die Möglichkeit diverse systemspezifische Einstellungen vorzunehmen.
	10 >01: FBF-Parameter (0-3) 00 02: Hauptmelder-Parameter (0-2) 00 03: BMZ-Deckelkontakt (0-2) 01 zurück	Der Marker ">" zeigt immer an, welcher Parameter gerade bearbeitet wird. Dieser Parameter wird in der 2. Displayzeile im Klartext eingeblendet.
	Zuruck	Hinter dem Doppelpunkt ist der gewünschte Wert gemäß unten stehender Tabelle einzutragen und mit OK zu bestätigen. In den Klammern im LCD stehen ebenfalls die möglichen Werte pro Parameter.
	*) Bei Anschluss eines Feuerwehrbedienfeldes sind automatisch belegt:	Wenn alle Parameter gestellt sind, bitte mit F4 ("speichern") die Programmierung abspeichern. Derzeit stehen als Parameter zur Verfügung :



	Nr.	Parameter	Wert	Beschreibung
- Ausgang OC 01 – 06 auf Zentralrechner	01	FBF	0	Kein FBF
- Ausgang OC 01 – 07 auf Zentralrechner			1 *)	Analoges FBF
bei SeTec-FBF			2 *)	SeTec-FBF
- Eingang 01 – 05 auf Zentralrechner			3	FBF Schweiz
	02	Hauptmelder	0	Dauersignal
			1	Impulssignal
			2	Impuls mit
				Impulsrück-
				meldung
	03	BMZ-	0	Keine
		Deckelkontakt	4	
			I	UE-LINIe
			2	ÜE-Linie
			-	automatisch
				ein / aus
	04	Netzausfall Verzögerungszeit	0-30	In Minuten
			0.07	
		nur bei FBF-CH (s. Parameter 1)	0-60	
	05	Störungs-Reset	0	Automatisch
			1	mit "Reset BMZ"
	06	Störungs- Erinnerung	0-30	In Minuten (0=keine)
	07	Sommer- Winterzeit	0	Automatisch
			1	Aus
	08	Melder-LED bei Adressierung	0	Aus
		-	1	Ein
	09	LED-Helligkeit der BMZ	0-15	0= dunkel 7= Standard 15= hell
	10	Signalgeber-	0	bei Hauptalarm
		anotodorang	1	boi Internalarra
	11	externe	0	Nein
		Spannung 24\/	0	
		epaining 211	1	1-kanalig
				extern
			2	2-kanalig
			3	extern SLAT Netzteil
			4	N1-4-4-2
			4	Netzteil neue Version ab 2011
	12	Kalibrierzeit der	0-23	entspricht der
	12	ESP-Melder	0 20	Uhrzeit
Achtung: bei abgeschalteter Erdschlussüberwachung	12	Frdschlussüber-	0	Fin
Achtung: bei abgeschalteter Erdschlussüberwachung kann ein Erdschluss, z.B. auf der Melderleitung, zu Störungen der Kommunikation zwischen Zentrale und	13	Erdschlussüber- wachung	0	Ein



	Das Überwachungsfenster, Störung angezeigt wird, änd	in dem keine Erdschluss lert sich abhängig von der	14	Erdschluss- schwelle	0-10	0=empfindlich
	Wert	Bereich				findlich
	0	1,0 – 2,0 V	15	Voralarm alle Melder	0	Aus
	5	0,68 – 2,32 V	40	Desethei	1	Ein
	10	0,35 – 2,64 V	16	Reset bei Meldertest	0	Automatisch
	Die Schirmüberwachung wi	rd bei folgenden	17	Anzahl RS485- Kanäle	1,2	manuell
	- beim Einlesen de - ca. 15 Sekunden - alle 24h bei der M	r Melder nach BMZ rückstellen lelderkalibrierung	18	Schirmüberwach. Ringbusleitungen	0-1	0 = aus 1 = ein
	Der Erstalarm Reset führt bei 2 Melder- oder 2 Gruppenabhängigkeit dazu, dass der 1, Alarm nach	19	Summer bei Information	0-1	0 = aus	
	Ablauf der eingestellten Zei zurückgestellt wird, wenn in Alarm aufläuft.	t automatisch dieser Zeit kein weiterer	20	Erstalarm Reset	0, 5- 99	I = ein In Minuten
	Mit der Uhrzeit "Kalibrierung wann eine Störung, die bei	gsstörung" wird festgelegt, der automatischen 24	21	Kalibrierungs- störung	0-23	Entspricht der Uhrzeit
	Stunden Kalibrierung aufge gebracht wird.	treten ist, zur Anzeige	22	Rufannahme nach Neu- Start	0-1	0 = aus
	vorhandenes Modem nach automatisch die Rufannahm	einem Neustart ne einschaltet.	23	FSD Ansteuerung	0-1	0 = bei Haupt- alarm <u>und</u>
	"FSD Ansteuerung" nur übe nicht VdS2105 konform, wir Feuerwehr TABs gefordert, ohne Bedienung an der BM	r die Rückmeldung ist d aber in einigen um die FSD Funktionalität Z prüfen zu können.				1 = bei Rück- meldung
	Der Parameter "Drucker" st	' euert den Zeilenvorschub.	24	Drucker	0-1	0 = CR (Einbaudrucker) 1 = CRLF (ext_Drucker)
70	Melder einlesen Melderbaugruppe : ↓+1 ↑-1 Auswah	01	Meld Diese <u>Platin</u>	ler neu einlesen er Menüpunkt bezieh en (adressierbare M	t sich nu <u>elder)</u> .	ur auf <u>Ringbus-</u>
	<pre>> Meiderbaugruppe zurück alle</pre>	01 Enter	Mit di einer auf be	eser Funktion könne Ringbus-Platine neu eiden Ringen).	n alle R eingele	ingbusteilnehmer esen werden (immer
			Bitte einge "Ente LC-D "Ja" b dem l	die Adresse (IIC-BU ben und mit OK besi er" (F4") erscheint e isplay ("Sind Sie sich bestätigen, beginnt ni Einlesen der Melder.	S) der F tätigen. ine Sich ner ?"). \ ur die au	Ringbus-Karte Nach Eingabe von Ierheitsabfrage im Wenn Sie das mit usgewählte Karte mit
			Alterr Melde veran tatsäo	nativ können mit F2 (erbaugruppen zum N Iasst werden. Auch I chlichen Einlesen die	" alle") leueinle nier gibt Sicherl	auch <u>alle</u> sen der Melder es vor dem heitsabfrage.



71	Program löschen	Programmierungen löschen
	Sind Sie sicher ?	Mit dieser Funktion werden alle Programmierungen wie automatische Steuerungen, Meldergruppen, Sondertasten S1-S8, Abhängigkeiten und Zeitprogramme gelöscht. Vor dem tatsächlichen Löschen gibt es eine Sicherheitsabfrage.
	Nein Ja	Nicht gelöscht werden
72	Texte löschen	Texte löschen
	Sind Sie sicher ?	Mit dieser Funktion werden programmierten Texte gelöscht. Vor dem tatsächlichen Löschen gibt es eine Sicherheitsabfrage.
	Nein Ja	
73	Freign löschen	Ereignisspeicher löschen
	Sind Sie sicher ?	Mit dieser Funktion wird der Ereignisspeicher gelöscht. Vor dem tatsächlichen Löschen gibt es eine Sicherheitsabfrage.
	Nein Ja	
74	Sondertasten	Sondertasten S1 – S8 programmieren
	Sondertaste S : 001 ↓+1 ↑-1 Auswahl ->+10 <10 >001 Sondertaste S1 002 Sondertaste S2 003 Sondertaste S3 zurück Einstell. Funktion Enter	Bitte wählen Sie mittels Cursortasten oder per Ziffern- Direkteingabe die Sondertaste aus, die programmiert werden soll. Der Marker ">" zeigt die ausgewählte Taste in der Tabelle im Display an. Dann bitte mit F4 ("Enter") die Wahl bestätigen → Sprung in <i>Menü</i> <u>106</u>
		Nach Auswahl der Sondertaste kann mit F2 ("Einstell.") ein Zugangscode für die Sondertaste konfiguriert werden -> Sprung in <i>Menü</i> <u>117</u>
		F3 ("Funktion") → Sprung in <i>Menü</i> <u>105</u> (dort kann eine Standardfunktion für die Sondertaste ausgewählt werden).
75	Errichter	Errichter-Passwort ändern
	altes Passwort : 00000 neues Passwort : 22351	Es muss zunächst das alte Passwort eingegeben werden, dann das neue Passwort. Anschließend noch mal das neue Passwort zur Bestätigung eingeben.
	neues Passwort : 22351	Jede Zeile muss mit OK abgeschlossen werden.
	zurück	Beispiel links: altes Passwort 00000 wird mit 22351
		überschrieben.
76	Sprache	Sprache einstellen
	1. Deutsch5. Slowenisch2. Englisch6. Tschechisch3. Französisch7. Serbisch4. Niederländisch8. Italienisch	Bei dieser Funktion geht es um die Sprache (Texte), die im Display angezeigt werden soll. Bitte wählen Sie per Zifferneingabe direkt die Sprache, die die Zentrale benutzen soll. Durch Betätigen von F3 "mehr" kann aus weiteren
	zuruck mehr Enter	Sprachen ausgewahlt werden.



Schnittstellen Schnittstellen Schnittstellen konfigurieren 1. UART 1 Die BMZ verfügt über 3 serielle Schnittstell 2. UART 2 Schnittstellen konfigurieren 3. UART 3 Für die zur Verfügung stehenden Schnittstelle zurück Protokoll Baudrate Für die zur Verfügung stehenden Schnittstelle Vällen Sie bitte mittels Cursortasten ↑, ↓ Schnittstellen möglich. Wählen Sie bitte mittels Cursortasten ↑, ↓ oder 3. Dann F2 ("Protokoll") → Sprung in 113 Anschließend ist noch über F3 die Baudrat Die USB Schnittstelle wird ausschließlich au Übertragung von Programmierung, Ereign	ellen RS-232 tiv auch als stellen kann werden. r UART1, 2 in <i>Menü</i> ate zu
1. UART 1 Die BMZ verfügt über 3 serielle Schnittstell 1. UART 1 Sanchlussplan), UART 2 kann alternati 2. UART 2 Sanchlussplan), UART 2 kann alternati 3. UART 3 Sanchlussplan), UART 2 kann alternati 2. UIRT 2 Sanchlussplan), UART 2 kann alternati 3. UART 3 Sanchlussplan), UART 2 kann alternati 2. UIRT 2 Sanchlussplan), UART 2 kann alternati 2. UIRT 3 Sanchlussplan), UART 2 kann alternati 2. UIRT 4 Sanchlussplan), UART 2 kann alternati 2. UIRT 3 Sanchlussplan), UART 2 kann alternati 2. UIRT 4 Sanchlussplan), UART 2 kann alternati 2. UIRT 4 Sanchlussplan), UART 2 kann alternati 2. UIRT 5 Sanchlussplan), UART 2 kann alternati 2. UIRT 6 Sanchlussplan), UART 6 2. UIRT 7 Sanchlussplan), UART 6 2. UIRT 7 Sanchlussplan), UART 7 3. UIRT 7 Sanchlussplan), UART 7 3. UIRT 7 Sanchlussplan), UIRT 7 3. UIRT	ellen RS-232 tiv auch als stellen kann werden. r UART1, 2 in <i>Menü</i> ate zu zur
Für die zur Verfügung stehenden Schnittstilindividuell ein Daten-Protokoll eingestellt w Somit ist eine sehr flexible Nutzung dieser Schnittstellen möglich. Wählen Sie bitte mittels Cursortasten ↑, ↓ oder 3. Dann F2 ("Protokoll") → Sprung i 113 Anschließend ist noch über F3 die Baudra wählen → Sprung in Menü 114 Die USB Schnittstelle wird ausschließlich z Übertragung von Programmierung, Ereign	stellen kann werden. r UART1, 2 in <i>Menü</i> r ate zu zur
Wählen Sie bitte mittels Cursortasten ↑, ↓ oder 3. Dann F2 ("Protokoll") → Sprung 113 Anschließend ist noch über F3 die Baudra wählen → Sprung in Menü 114 Die USB Schnittstelle wird ausschließlich z Übertragung von Programmierung, Ereign	UART1, 2 in <i>Menü</i> rate zu zur
Anschließend ist noch über F3 die Baudra wählen → Sprung in <i>Menü</i> <u>114</u> Die USB Schnittstelle wird ausschließlich z Übertragung von Programmierung, Ereign	zur
Die USB Schnittstelle wird ausschließlich z Übertragung von Programmierung, Ereign	zur
und Diagnosedaten benutzt. Die USB Sch kann über das Bedienfeld aus- bzw. einge werden, um sie z.B. zu initialisieren oder u ungewollten Zugriff auf die Anlage zu verh	nisspeicher nnittstelle eschaltet um hindern.
78 Alarm-/Störungsschwellen für Gren	nzwort-
melder	2001
Baugruppe : 3 Mit dieser Funktion kann iede einzelne Gru	ronzwortlinio
von ML : 1 bis ML : 8 (aber auch ganze Platinen) individuell von Alarm- und Störungsschwellen auf die unter Lichsten Melder am Markt angenasst werd	ihren terschied-
zurück	
Ab Werk sind die Grenzwert-Platinen auf H CDX-Melder und Apollo S65/Orbis eingest	Hochiki stellt.
Bei anderen Meldern sollten Sie ein Daten vorliegen haben und danach die Werte ein	nblatt ntragen.
Als "Baugruppe" geben Sie bitte die Karter der Platine ein. Dann sind noch die Meldel Nummern der Grenzwert-Platine zu ergän dann erfolgt die Eingabe der Schwellen du Sprung automatisch in Menü <u>115</u>	enadresse elinien- nzen und urch →
79 INITIALISIERUNG Tableaus einlesen	
Es wird auf allen seriellen Schnittstellen, fü Protokoll "FAT" eingestellt ist, nach Teilnel gesucht. Die Anzahl der erkannten Geräte angezeigt.	für die als ehmern e wird
Folgende Gerätetypen sind derzeit vorhan FAT FAT mit FBF FAT München FAT mit FBF München LCD Brandmeldetableau PC Managementsystem LED Tableau Sprachalarmanlage EVA8	nden:



80	Modem 1. Rufannahme ein 2. Rufannahme aus 3. Initialisierung 4. Verbindung trennen zurück Terminal OK Netzwerk	 Modemfunktionen Wenn in die BMZ ein Modem eingebaut ist, können von diesem Menü aus Kommandos zum Modem gesendet werden. Diese Kommandos sind: <u>Rufannahme ein</u> Bewirkt, dass das Modem bei einem Anruf von extern abnimmt. <u>Rufannahme aus</u> Schaltet die automatische Rufannahme wieder aus <u>Initialisierung</u> Initialisiert das Modem mit dem Kommando ATZ <u>Verbindung trennen</u> Trennt eine bestehende Verbindung zu einem externen Teilnehmer Mit F2 "Terminal" wird die Schnittstelle in einen Modus geschaltet, in dem über einen an die COM Schnittstelle angeschlossenen PC direkt Kommandos zum Modem gesendet werden. Dieses erleichtert die Konfiguration software oder aus Hyperterminal die Einstellungen über AT-Befehle sehr einfach geändert werden. Netzwerkeinstellungen
	Netzwerk-ID : 003 Geräte-Nr. : 000 Gruppenoffset : 03000 Offset/Geräte-Nr. : Gruppenoffset zurück Bereiche einlesen speichern	Jede Netzwerkkarte erhält eine Netzwerk-ID im Bereich 1-255. Diese Netzwerk-ID wird durch die Eingabe in der Zeile Netzwerk-ID festgelegt. Es ist darauf zu achten, dass jede Nummer im gesamten Netzwerk nur einmal vergeben wird. Die Gerätenummer ist die Nummer, die im Falle einer Meldung im LC-Display angezeigt wird. Als Gerätetypen gibt es: 1. BMZ = 000 2. ABF = 001 Der Unterschied ist, dass bei einem ABF alle eingehenden Meldungen im Ereignisspeicher abgelegt werden. Bei einer BMZ werden nur die eigenen Meldungen im Ereignisspeicher gespeichert. Der Gruppenoffset gibt an, mit welcher Nummer die Gruppennummerierung dieser BMZ beginnt. Mögliche Einstellungen unter Offset/Geräet-Nr. sind: - Geräte-Nr.: der Gruppenoffset muss "00000" sein. Es werden immer die Gerätenummer und die Gruppennummer angezeigt. - Gruppenoffset: bei einer Meldung von einem Melder/Modul wird nicht mehr die Gerätenummer mit dem programmierten Offset. Achtung: bei diesem System müssen die Netzwerk IDs fortlaufend vergeben werden. - ohne: der Gruppenoffset muss "00000" sein. bei einer Meldung von einem Melder/Modul die Gerätenummer nicht angezeigt. Mit dieser Einstellung können die



		verschiedene Geräte aufgeteilt werden.
		Unter Bereiche kann man Einschränkungen für die Meldungsanzeige und die Bedienung im Netzwerk treffen. Die Standardeinstellung ist, dass jede BMZ und jedes ABF im Netzwerk die Meldungen aller anderen Teilnehmer anzeigt und von jedem Gerät im Netzwerk alle anderen Teilnehmer ohne Einschränkung bedient werden können. Bereiche können für Netzwerkteilnehmer und für Geräte mit "FAT Protokoll", z.B. Brandmeldetableaus, definiert werden> Menü <u>88</u>
82	Flash Update	Flash Update
	Sind Sie sicher ? Nein Ja	Mit dieser Funktion kann ein Software Update für den Zentralrechner durchgeführt werden. Die aktuelle Software (z.B. S040A12.00.x) wird mit der Konfigurationssoftware über die serielle Schnittstelle in die Zentralrechnerplatine geladen. Das Protokoll für UART 1 muss dabei auf "PC" stehen und die Baudrate für UART 1 und die benutzte COM- Schnittstelle des PCs müssen auf demselben Wert stehen.
	Flash Update V3 upload 0000	Mit dem "Flash Update V3" kann die Übertragung auch per USB erfolgen. Die Baudrate für die serielle Schnittstelle wird bei dieser Version automatisch auf 57600 gestellt.
	cancel	Nach Bestätigen der Sicherheitsabfrage mit "ja" erscheint die nebenstehende Anzeige. Am PC muss dann die Kommunikation gestartet werden. Es wird die aktuelle Anzahl übertragener Kilobytes angezeigt. Bei einem Fehler erscheint "error" in der Anzeige und mit der Taste "repeat" F4 kann die Übertragung erneut gestartet werden.
	Flash Update 932 ready repeat	Nach beendeter Übertragung erscheint über F1 "ready". Durch Betätigen von F1 wird der Flashspeicher gelöscht und die neue Softwareversion wird in den Flashspeicher programmiert. Danach führt die BMZ automatisch einen Neustart aus. Der neue Versionsstand kann unter Diagnose – BMZ Daten kontrolliert werden.



02		
05	Lastwiderstand Toleranz	Steuerlinien : Schwellwerte
	Nr.: (alt) Ruhe DB-Tol. Sw.DB Sw.KS	Hier werden für die 3 überwachten Steuerlinien die
	1 : (0903) 0903 + 120 = 1103 , 0/2/ 0 Nm 2 : (0977) 0977 + 120 = 1097 . 0724 0 \text{hm}	Schwellwerte für Drahtbruch- und
	3: (0964) 0964 + 120 = 1084, 0717 Ohm	Kurzschlussmeldung ermittelt bzw. eingestellt. Die
	···· , ··· _· _·· , ···· , ···	Schwellen sind abhängig vom Lastwiderstand der
		angeschlossenen Geräte inklusive
	zurück Kalib. speichern	Leitungswiderstand. Dieser Widerstand kann durch
		Betätigen der Taste "Kalib." F3 für jede Steuerlinie
		einzeln ermittelt werden. Die Software berechnet
		hieraus automatisch die Schwellen für Drahtbruch
		und Kurzschluss. Der Widerstand kann aber auch mit
		einem Multimeter ermittelt und direkt über die
		ist der gespeicherte Referenzwert, dehinter steht der
		zuletzt dynamisch nachgeregelte Wert
		Die Toleranz für die Drahtbruchmeldung kann für iede
		Steuerlinie individuell eingestellt werden.
		Die Toleranz für die Kurzschlussmeldung wird von der
		Software der BMZ optimal an den angeschlossenen
		Verbraucher angepasst.
84	Ring Parameter	Ring Parameter
	Ring · 1	In diesem Menü können die aus der Ringkalkulation
	Drahtbruch : 9999 mV	(Excel Tabelle) ermittelten Werte für Drahtbruch und
	Kurzschluss : 100 mA	Kurzschluss der Ringleitung eingegeben werden. Des
	Anzahl Melder LEDs : 4	Alarmfall pro Ping gloichzoitig angestouert worden im
	zurück speichern	Bereich von 3-12 parametriert werden. Diese Angabe
		ist wichtig für den maximalen Alarmstrom, der
		wiederum Auswirkung auf die maximal zulässige
		Leitungslänge und damit auf die Funktionalität des
		Sustama hat
		Systems hat.
85	Ontionen	Optionen
85	Optionen	Optionen
85	Optionen 1. ESPA 4.4.4	Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei
85	Optionen 1. ESPA 4.4.4 2. Modbus	Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei geschaltet werden. Die Freischaltung einer Option
85	Optionen 1. ESPA 4.4.4 2. Modbus 3. SAA	Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei geschaltet werden. Die Freischaltung einer Option erfolgt über einen 6-stelligen Code, den Sie auf
85	Optionen 1. ESPA 4.4.4 2. Modbus 3. SAA	Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei geschaltet werden. Die Freischaltung einer Option erfolgt über einen 6-stelligen Code, den Sie auf Anfrage vom Hersteller erhalten können.
85	Optionen 1. ESPA 4.4.4 2. Modbus 3. SAA zurück Einstell. Enter	Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei geschaltet werden. Die Freischaltung einer Option erfolgt über einen 6-stelligen Code, den Sie auf Anfrage vom Hersteller erhalten können.
85	Optionen 1. ESPA 4.4.4 2. Modbus 3. SAA zurück Einstell. Enter	Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei geschaltet werden. Die Freischaltung einer Option erfolgt über einen 6-stelligen Code, den Sie auf Anfrage vom Hersteller erhalten können. Durch Betätigen von Taste F3 "Einstell " gelangt man
85	Optionen 1. ESPA 4.4.4 2. Modbus 3. SAA zurück Einstell. Enter	Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei geschaltet werden. Die Freischaltung einer Option erfolgt über einen 6-stelligen Code, den Sie auf Anfrage vom Hersteller erhalten können. Durch Betätigen von Taste F3 "Einstell." gelangt man in das Konfigurationsmenü für die jeweilige Option.
85	Optionen 1. ESPA 4.4.4 2. Modbus 3. SAA zurück Einstell. Enter	Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei geschaltet werden. Die Freischaltung einer Option erfolgt über einen 6-stelligen Code, den Sie auf Anfrage vom Hersteller erhalten können. Durch Betätigen von Taste F3 "Einstell." gelangt man in das Konfigurationsmenü für die jeweilige Option.
85	Optionen 1. ESPA 4.4.4 2. Modbus 3. SAA zurück Einstell. Enter	Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei geschaltet werden. Die Freischaltung einer Option erfolgt über einen 6-stelligen Code, den Sie auf Anfrage vom Hersteller erhalten können. Durch Betätigen von Taste F3 "Einstell." gelangt man in das Konfigurationsmenü für die jeweilige Option. ESPA 4.4.4 -> <u>Menü 86</u>
85	Optionen 1. ESPA 4.4.4 2. Modbus 3. SAA zurück Einstell. Enter	Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei geschaltet werden. Die Freischaltung einer Option erfolgt über einen 6-stelligen Code, den Sie auf Anfrage vom Hersteller erhalten können. Durch Betätigen von Taste F3 "Einstell." gelangt man in das Konfigurationsmenü für die jeweilige Option. ESPA 4.4.4 -> <u>Menü 86</u> Modbus -> es kann die Modbus Slave
85	Optionen 1. ESPA 4.4.4 2. Modbus 3. SAA zurück Einstell. Enter	Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei geschaltet werden. Die Freischaltung einer Option erfolgt über einen 6-stelligen Code, den Sie auf Anfrage vom Hersteller erhalten können. Durch Betätigen von Taste F3 "Einstell." gelangt man in das Konfigurationsmenü für die jeweilige Option. ESPA 4.4.4 -> Menü 86 Modbus -> es kann die Modbus Slave Adresse eingestellt werden. SAA -> keine Einstellung erforderlich
85	Optionen 1. ESPA 4.4.4 2. Modbus 3. SAA zurück Einstell. Enter	Systems nat. Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei geschaltet werden. Die Freischaltung einer Option erfolgt über einen 6-stelligen Code, den Sie auf Anfrage vom Hersteller erhalten können. Durch Betätigen von Taste F3 "Einstell." gelangt man in das Konfigurationsmenü für die jeweilige Option. ESPA 4.4.4 -> Menü 86 Modbus -> es kann die Modbus Slave Adresse eingestellt werden. SAA -> keine Einstellung erforderlich
85	Optionen 1. ESPA 4.4.4 2. Modbus 3. SAA zurück Einstell. Enter ESPA 4.4.4	Systems nat. Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei geschaltet werden. Die Freischaltung einer Option erfolgt über einen 6-stelligen Code, den Sie auf Anfrage vom Hersteller erhalten können. Durch Betätigen von Taste F3 "Einstell." gelangt man in das Konfigurationsmenü für die jeweilige Option. ESPA 4.4.4 -> Menü 86 Modbus -> es kann die Modbus Slave Adresse eingestellt werden. SAA -> keine Einstellung erforderlich
85 86	Optionen 1. ESPA 4.4.4 2. Modbus 3. SAA zurück Einstell. Enter ESPA 4.4.4 Call address : 0001	Systems nat. Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei geschaltet werden. Die Freischaltung einer Option erfolgt über einen 6-stelligen Code, den Sie auf Anfrage vom Hersteller erhalten können. Durch Betätigen von Taste F3 "Einstell." gelangt man in das Konfigurationsmenü für die jeweilige Option. ESPA 4.4.4 -> Menü 86 Modbus -> es kann die Modbus Slave Adresse eingestellt werden. SAA -> keine Einstellung erforderlich
85	Optionen 1. ESPA 4.4.4 2. Modbus 3. SAA zurück Einstell. Enter ESPA 4.4.4 Call address : 0001 Beep Coding : 1	Systems nat. Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei geschaltet werden. Die Freischaltung einer Option erfolgt über einen 6-stelligen Code, den Sie auf Anfrage vom Hersteller erhalten können. Durch Betätigen von Taste F3 "Einstell." gelangt man in das Konfigurationsmenü für die jeweilige Option. ESPA 4.4.4 -> Menü 86 Modbus -> es kann die Modbus Slave Adresse eingestellt werden. SAA -> keine Einstellung erforderlich ESPA 4.4.4 Einstellungen Mit dem ESPA 4.4.4 Protokoll werden alle Alarmmeldungen und eine Sammelstörungsmeldung
85	Optionen 1. ESPA 4.4.4 2. Modbus 3. SAA zurück Einstell. Enter ESPA 4.4.4 Call address : 0001 Beep Coding : 1 Priority : 1 Call Statum : 2	Systems nat. Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei geschaltet werden. Die Freischaltung einer Option erfolgt über einen 6-stelligen Code, den Sie auf Anfrage vom Hersteller erhalten können. Durch Betätigen von Taste F3 "Einstell." gelangt man in das Konfigurationsmenü für die jeweilige Option. ESPA 4.4.4 -> Menü 86 Modbus -> es kann die Modbus Slave Adresse eingestellt werden. SAA -> keine Einstellung erforderlich ESPA 4.4.4 Einstellungen Mit dem ESPA 4.4.4 Protokoll werden alle Alarmmeldungen und eine Sammelstörungsmeldung zu einem Telefonserver übertragen.
85	Optionen 1. ESPA 4.4.4 2. Modbus 3. SAA zurück Einstell. EsPA 4.4.4 Call address : 0001 Beep Coding : 1 Call Status : 3 Textlänge : 16	Systems nat. Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei geschaltet werden. Die Freischaltung einer Option erfolgt über einen 6-stelligen Code, den Sie auf Anfrage vom Hersteller erhalten können. Durch Betätigen von Taste F3 "Einstell." gelangt man in das Konfigurationsmenü für die jeweilige Option. ESPA 4.4.4 -> Menü 86 Modbus -> es kann die Modbus Slave Adresse eingestellt werden. SAA -> keine Einstellung erforderlich ESPA 4.4.4 Einstellungen Mit dem ESPA 4.4.4 Protokoll werden alle Alarmmeldungen und eine Sammelstörungsmeldung zu einem Telefonserver übertragen. Die ersten 4 Werte sind Parameter des ESPA 4.4.4
85	Optionen 1. ESPA 4.4.4 2. Modbus 3. SAA zurück Einstell. EsPA 4.4.4 Call address seep Coding 11 Priority Call Status 3 Textlänge 16 Timeout 010	Systems nat. Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei geschaltet werden. Die Freischaltung einer Option erfolgt über einen 6-stelligen Code, den Sie auf Anfrage vom Hersteller erhalten können. Durch Betätigen von Taste F3 "Einstell." gelangt man in das Konfigurationsmenü für die jeweilige Option. ESPA 4.4.4 -> Menü 86 Modbus -> es kann die Modbus Slave Adresse eingestellt werden. SAA -> keine Einstellung erforderlich ESPA 4.4.4 Einstellungen Mit dem ESPA 4.4.4 Protokoll werden alle Alarmmeldungen und eine Sammelstörungsmeldung zu einem Telefonserver übertragen. Die ersten 4 Werte sind Parameter des ESPA 4.4.4 Protokolls, wie sie in der Spezifikation beschrieben
85	Optionen 1. ESPA 4.4.4 2. Modbus 3. SAA zurück Einstell. Enter Kall address Beep Coding 1. Estaus 1. Priority 1. Call Status 1. Priority 1. Call Status 1. Priority 1. Call Status 1. Call Status 1. Priority 1. Call Status 1.16 Timeout :010 zurück speichern	Systems nat. Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei geschaltet werden. Die Freischaltung einer Option erfolgt über einen 6-stelligen Code, den Sie auf Anfrage vom Hersteller erhalten können. Durch Betätigen von Taste F3 "Einstell." gelangt man in das Konfigurationsmenü für die jeweilige Option. ESPA 4.4.4 -> <u>Menü 86</u> Modbus -> es kann die Modbus Slave Adresse eingestellt werden. SAA -> keine Einstellung erforderlich ESPA 4.4.4 Einstellungen Mit dem ESPA 4.4.4 Protokoll werden alle Alarmmeldungen und eine Sammelstörungsmeldung zu einem Telefonserver übertragen. Die ersten 4 Werte sind Parameter des ESPA 4.4.4 Protokolls, wie sie in der Spezifikation beschrieben sind. Bei Alarmmeldungen wird die eingestellte "Call
85	Optionen 1. ESPA 4.4.4 2. Modbus 3. SAA zurück Einstell. Enter Kalladdress 1. ESPA 4.4.4 Call address Espe Coding 1. Enter Priority 1. Enter Call Status 1. Enter Speichern	Systems nat. Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei geschaltet werden. Die Freischaltung einer Option erfolgt über einen 6-stelligen Code, den Sie auf Anfrage vom Hersteller erhalten können. Durch Betätigen von Taste F3 "Einstell." gelangt man in das Konfigurationsmenü für die jeweilige Option. ESPA 4.4.4 -> <u>Menü 86</u> Modbus -> es kann die Modbus Slave Adresse eingestellt werden. SAA -> keine Einstellung erforderlich ESPA 4.4.4 Einstellungen Mit dem ESPA 4.4.4 Protokoll werden alle Alarmmeldungen und eine Sammelstörungsmeldung zu einem Telefonserver übertragen. Die ersten 4 Werte sind Parameter des ESPA 4.4.4 Protokolls, wie sie in der Spezifikation beschrieben sind. Bei Alarmmeldungen wird die eingestellte "Call address" übertragen.
85	Optionen 1. ESPA 4.4.4 2. Modbus 3. SAA zurück Einstell. Enter ESPA 4.4.4 Call address : 0001 Beep Coding : 1 Call Status : 3 Textlänge : 16 Timeout : 010 zurück	Systems nat. Optionen Hier können Zusatzfunktionen, die nicht im Standardlieferumfang der Software enthalten sind, frei geschaltet werden. Die Freischaltung einer Option erfolgt über einen 6-stelligen Code, den Sie auf Anfrage vom Hersteller erhalten können. Durch Betätigen von Taste F3 "Einstell." gelangt man in das Konfigurationsmenü für die jeweilige Option. ESPA 4.4.4 -> Menü 86 Modbus -> es kann die Modbus Slave Adresse eingestellt werden. SAA -> keine Einstellung erforderlich ESPA 4.4.4 Einstellungen Mit dem ESPA 4.4.4 Protokoll werden alle Alarmmeldungen und eine Sammelstörungsmeldung zu einem Telefonserver übertragen. Die ersten 4 Werte sind Parameter des ESPA 4.4.4 Protokolls, wie sie in der Spezifikation beschrieben sind. Bei Alarmmeldungen wird die eingestellte "Call address" übertragen. Ein Sonderfall stellt die Call address "5555" dar. Bei



		 zusätzlich das Wort "Feuer" übertragen. Dieses ist eine spezielle Anforderung für das Lichtrufsystem der Fa.Winkel. Optional kann zusätzlich eine Sammelstörung übertragen werden. Diese Option kann mit Hilfe der Konfigurationssoftware an-/abgewählt werden. Die Rufadresse für die Sammelstörung wird ebenfalls über die Konfigurationssoftware eingestellt. Im Feld "Textlänge" kann man angeben, wie viele Zeichen des programmierten Meldertextes zum Telefonserver übertragen werden. Der Eingabe- bereich liegt zwischen 16 und 40. Der "Timeout" gibt an, nach welcher Zeit eine Störungsmeldung kommt, wenn die Kommunikation gestört ist (10-255 Sek).
87	Arcnet 1. 156K x 2. 2,5M zurück Aus speichern	Arcnet Geschwindigkeit Die Standard Geschwindigkeit für das Arcnet Netzwerk ist 156KBaud. Zu Diagnosezwecken beim Einsatz spezieller Diagnose Hardware lässt sich die Geschwindigkeit auf 2,5MBaud erhöhen. Ab Software Version S040A12.05 wird die gewählte Baudrate dauerhaft im Flash Speicher abgelegt.
88	Bereiche 1. Arcnet 2. FAT/LCD-Tableau zurück Enter	Bereiche Bereiche können für Netzwerkteilnehmer und für Geräte mit "FAT Protokoll", z.B. LCD Brandmeldetableaus, definiert werden. Arcnet Bereiche -> <i>Menü</i> <u>89</u> FAT Protokoll Bereiche -> <i>Menü</i> <u>90</u>
89	Bereiche 0001/1000 Netzwerk-ID 001 Grp. 0001 - Grp. 0010 ↓+1 ↑-1 Auswahl ->+10 <10 >0001: Nr. 001 Grp.0001 - Grp.0010 0002: Nr. 002 Grp.0038 - Grp.0040 0003: Nr. 003 Grp.0400 - Grp.0499 zurück +100 -100 speichern	Arcnet Bereiche Um die Meldungsanzeige und die Bedienung an einem Gerät im Netzwerk einzuschränken, können maximal 1000 Bereiche programmiert werden. Im nebenstehenden Beispiel sind 3 Bereiche von 3 unterschiedlichen Netzwerk-IDs programmiert. Sobald ein Bereich für eine bestimmet ID angelegt wurde, werden Sammelmeldungen, wie z.B. "Störung Stromversorgung", von dieser ID automatisch mit angezeigt, und zwar zusätzlich zu den Meldungen von den definierten Gruppen.
90	Bereiche 0001/1000 FAT/LCD-Tableau 01 Netzwerk-ID 000 Grp. 0000 - Grp. 0000 ↓+1 ↑ -1 Auswahl ->+10 <10 >0001: Adr.01 Nr.001 Grp.0001 - Grp.0010 0002: Adr.02 Nr.001 Grp.0011 - Grp.0040 0003: Adr.03 Nr.001 Grp.0041 - Grp.0099 zurück +100 -100 speichern	FAT Protokoll BereicheNach Auswahl eines Gerätes aus der Liste von maximal 63 Teilnehmern mit FAT Protokoll können hier maximal 1000 Bereiche definiert werden, um die Meldungsanzeige, z.B. auf einem LCD Brandmeldetableau, einzuschränken.Im nebenstehenden Beispiel wurden 3 Bereiche für 3 unterschiedliche Geräte mit den Adressen 1-3 definiert.Das Gerät 1 erhält dabei nur die Meldungen der Gruppen 1-10, Gerät 2 die Meldungen aus den Gruppen 11 bis 40 und Gerät 3 die Meldungen der



		Gruppen 41 bis 99. Sobald ein Bereich für eine bestimmet Adresse angelegt wurde, werden Sammelmeldungen, wie z.B. "Störung Stromversorgung", automatisch mit angezeigt, und zwar zusätzlich zu den Meldungen von den definierten Gruppen.
91	Webserver	Webserver Einstellungen
	IP-Adresse : 192.168.0.127 Netzmaske : 255.255.0 Netzwerk : 192.168.0.0 Gateway : 192.168.0.254 zurück "." Ben.Init speichern	Die Webserver Einstellungen sollten grundsätzlich über die Konfigurationssoftware vorgenommen werden. Die Netzwerk Adressen können aber auch über das Bedienfeld verändert werden. Wenn das Webserver Modul das erste Mal von der BMZ erkannt wurde, muss zunächst mit der Funktion "Program. löschen" eine Grundkonfiguration vorgenommen werden. Alternativ können die Netzwerkparameter auch über die Konfigurationssoftware in die BMZ geladen werden.
		Mit F3 ("Ben.Init") wird die Benutzer Liste auf dem Webserver Modul gelöscht und auf den Auslieferungszustand gesetzt. Nach Betätigen von F4 ("speichern") werden die Änderungen übernommen und in das Webserver Modul übertragen. Die geänderten Einstellungen sind erst nach einem Hardware-Reset am Webserver Modul gültig.
		Weitergehende Informationen finden Sie in der Anleitung "B01380-00 Webserver Benutzerhandbuchpdf ".
100	Manuell SteuernStatusvon Ausgang: 001bis Ausgang:	Manuelles Steuern : interne OC-Ausgänge Bitte wählen Sie den OC-Ausgang aus, den Sie steuern möchten. Die Ausgänge 1 – 16 befinden sich
	<pre>↓+1 ↑-1 Auswahl ->+10 <10 >001 Ausgang 001 Zentralrechner 002 Ausgang 002 Zentralrechner 003 Ausgang 003 Zentralrechner zurück Ein Aus Enter</pre>	auf dem Zentralrechner, alle weiteren auf den Ringbus-Platinen. Gelistet werden die Ausgänge unter dem grauen Balken. Der Marker ">".zeigt auf den aktuellen Ausgang und kann mittels der Cursortasten bewegt werden.
	↓+1 ↑-1 Auswahl ->+10 <10 >001 Ausgang 001 Zentralrechner 002 Ausgang 002 Zentralrechner 003 Ausgang 003 Zentralrechner zurück Ein Aus Enter	 auf dem Zentralrechner, alle weiteren auf den Ringbus-Platinen. Gelistet werden die Ausgänge unter dem grauen Balken. Der Marker ">".zeigt auf den aktuellen Ausgang und kann mittels der Cursortasten bewegt werden. Bitte beide Zeilen "von Ausgang" und "bis Ausgang" mit OK bestätigen. <u>Oder alternativ:</u> den im Display vorgeschlagenen Ausgang mit "Enter" (F4) direkt übernehmen.
	<pre>1+1 t-1 Auswahl ->+10 <10 >001 Ausgang 001 Zentralrechner 002 Ausgang 002 Zentralrechner 003 Ausgang 003 Zentralrechner zurück Ein Aus Enter</pre>	 auf dem Zentralrechner, alle weiteren auf den Ringbus-Platinen. Gelistet werden die Ausgänge unter dem grauen Balken. Der Marker ">".zeigt auf den aktuellen Ausgang und kann mittels der Cursortasten bewegt werden. Bitte beide Zeilen "von Ausgang" und "bis Ausgang" mit OK bestätigen. <u>Oder alternativ:</u> den im Display vorgeschlagenen Ausgang mit "Enter" (F4) direkt übernehmen. Unterhalb der grauen Linie "Auswahl" wird angezeigt, welche Ausgänge verfügbar sind und auf welchem Modul sie sich befinden.
	<pre>1+1 t-1 Auswahl ->+10 <10 >001 Ausgang 001 Zentralrechner 002 Ausgang 002 Zentralrechner 003 Ausgang 003 Zentralrechner zurück Ein Aus Enter</pre>	 auf dem Zentralrechner, alle weiteren auf den Ringbus-Platinen. Gelistet werden die Ausgänge unter dem grauen Balken. Der Marker ">".zeigt auf den aktuellen Ausgang und kann mittels der Cursortasten bewegt werden. Bitte beide Zeilen "von Ausgang" und "bis Ausgang" mit OK bestätigen. <u>Oder alternativ:</u> den im Display vorgeschlagenen Ausgang mit "Enter" (F4) direkt übernehmen. Unterhalb der grauen Linie "Auswahl" wird angezeigt, welche Ausgänge verfügbar sind und auf welchem Modul sie sich befinden. Ausgänge 1 – 16 : OC-Ausgänge auf Zentralrechner Ausgänge 17 – 24 : OC-Ausgänge auf 1. Melderbaugruppe
	<pre>1+1 t-1 Auswahl ->+10 <10 >001 Ausgang 001 Zentralrechner 002 Ausgang 002 Zentralrechner 203 Ausgang 003 Zentralrechner zurück Ein Aus Enter</pre>	 auf dem Zentralrechner, alle weiteren auf den Ringbus-Platinen. Gelistet werden die Ausgänge unter dem grauen Balken. Der Marker ">".zeigt auf den aktuellen Ausgang und kann mittels der Cursortasten bewegt werden. Bitte beide Zeilen "von Ausgang" und "bis Ausgang" mit OK bestätigen. <u>Oder alternativ:</u> den im Display vorgeschlagenen Ausgang mit "Enter" (F4) direkt übernehmen. Unterhalb der grauen Linie "Auswahl" wird angezeigt, welche Ausgänge verfügbar sind und auf welchem Modul sie sich befinden. Ausgänge 1 – 16 : OC-Ausgänge auf Zentralrechner Ausgänge 17 – 24 : OC-Ausgänge auf 1. Melderbaugruppe Ausgänge 25 – 32 : OC-Ausgänge auf 2. Melderbaugruppe usw.



		Zur Kontrolle kann man in der Displayzustands- anzeige die Auslösungen überprüfen (4 x F1 "zurück"). Außerdem steht direkt unter "Status" jeweils der aktuelle Zustand des Ausgangs.
		deaktiviert.
101	Manuell Steuern Status von Relais : 001 Ruhe bis Relais : ↓+1 ↑-1 Auswahl ->+10 <10 >001 Relais 001 Zentralrechner 002 Relais 002 Zentralrechner 003 Relais 003 Zentralrechner zurück Ein Aus Enter	Manuelles Steuern : 4 interne RelaisBitte wählen Sie eins der 4 auf dem Zentralrechner vorhandenen Relais aus. Gelistet werden die Relais unter dem grauen Balken. Der Marker ">".zeigt auf das aktuelle Relais und kann mittels der Cursortasten bewegt werden.Ansonsten ist die Vorgehensweise wie beim vorherigen Menü 100.
102	Manuell Steuern Status von Steuerlinie : 001 Ruhe bis Steuerlinie : ↓+1 ↑-1 Auswahl ->+10 <10 >001 Steuerlinie 001 Zentralrechner 002 Steuerlinie 002 Zentralrechner 003 Steuerlinie 003 Zentralrechner zurück Ein Aus Enter	Manuelles Steuern : 3 überwachte SteuerlinienBitte wählen Sie eine der 3 auf dem Zentralrechner vorhandenen überwachten Steuerlinien aus.Ansonsten ist die Vorgehensweise wie beim vorherigen Menü 100.
103	Manuell SteuernStatusGruppe: 2RuheMelder: 3RuheAusgang/Relais: 1zurückEinAus	 Manuelles Steuern : Ringbus-Ausgangs- Module Bitte geben Sie (jeweils mit OK bestätigt) ein : die Gruppe wo sich das Modul befindet die Meldernummer des Moduls den Ausgang auf dem Modul Wenn Sie dann "Ein"schalten (F2) betätigen, wird der Ausgang aktiviert. Zur Kontrolle kann man in der Displayzustands- anzeige die Auslösungen überprüfen (4 x F1 "zurück"). Außerdem steht direkt unter "Status" jeweils der aktuelle Zustand des Melders. Mit (F3) "Aus"schalten wird der Ausgang wieder deaktiviert.
104	Einstellungen Ausgang 001 Ein/Aus wie Brandfallstrg. : Nein Ein/Aus wie Signalgeber : Nein Ein/Aus wie ÜE : Nein Aus wie Summer : Nein Inaktiv durch TK : Nein Verzögerung : 000 zurück Nein Ja speichern	Automatisches Steuern : Einstellungen der internen Ausgänge In diesem Menü ist es möglich, dem Ausgang eine Schaltfunktion zuzuordnen, d.h. eine zusätzliche Bedienmöglichkeit zu "Ein-/Ausschalten Ausgang". Dadurch kann der Ausgang z.B. durch einen Tastendruck am FBF deaktiviert werden. Zur Wahl stehen : - Ein-/Ausschalten wie "Brandfall- steuerungen". Das heißt, wird dieser Parameter auf "ja" gestellt und z.B. "Brandfallsteuerungen ab" am FBF betätigt, wird der Ausgang deaktiviert. In dem Fall löst er bei einem Alarm nicht aus. Erst wenn die Taste im FBF wieder zurück genommen wird, wird der Ausgang wieder "scharf". - Ein-/Ausschalten wie "externe Signalgeber"



		 Ausschalten wie Summer, d.h. deaktivieren mit der Taste "Summer aus" Soll das Betätigen des BMZ-Türkontaktes (Deckelkontakt) dazu führen, dass der Ausgang deaktiviert wird? Dann hier ein "Ja" programmieren. Hier kann eine Zeitverzögerung für die Aktivierung des Ausgangs bei Eintreten eines programmierten Ereignisses in Sekunden programmiert werden. Der mögliche Wertebereich ist 0 – 250 s. Mit F2 ("Nein") bzw. F3 ("Ja") können die Funktionen deaktiviert oder aktiviert werden. Nach Eingabe dieser Parameter bitte die Programmierung mit F4 ("Enter") abspeichern.
105		Automatisches Steuern - Funktionen
	Funktionen für AusgängeFunktion Ausgang 001Signalgeberansteuerung : NeinÜE-Ansteuerung Dauersignal : NeinÜE-Ansteuerung Impuls : Neingespeicherte Rückmeldung : NeinBMZ Rückstellen : NeinFSD-Ansteuerung : Nein Jazurück Nein JaFunktion Ausgang 001Summer : Nein t	 Hierbei handelt es sich um fest vorgegebene Funktionen, mit denen ein Ausgang/Eingang oder eine Sondertaste verknüpft werden kann. Wenn man dies nutzt, sind weitere Program- mierungen des Ausgangs/Eingangs ("Erei- gnisse") nicht möglich. Man erzeugt quasi einen Parallelausgang zu den links aufgelisteten Ausgängen. Bitte dazu mit F2 ("Nein") oder F3 ("Ja") die Funktion bzw. Verknüpfung deaktivieren oder aktivieren. Die Eingaben müssen zwingend mit F4
	zurück Nein Ja speichern	("Speichern") gespeichen werden.
	Funktionen für Eingänge	
	Funktion Eingang 001 Brandfallsteuer · Nein	
	Signalgeber : Nein	
	ÜE : Nein	
	Verzogerung : Nein Summer aus · Nein	
	BMZ Rückstellen : Nein	
	zurück Nein Ja speichern	
	Funktionen für Sondertasten	
	Funktion Sondertaste 001	
	Brandfallsteuer. : Nein	
	Signalgeber : Nein ÜE : Nein	
	Verzögerung : Nein	
	zurück Nein Ja speichern	
400		
106	Autom.Steuerung Ausg.mod. 01/089/01	Auswahl der Ereignisanzeige
	alle Ereignisse Ereignisse für Auswahl	Ein Ereignis ist eine Verknüpfung / Programmierung, mit der abhängig von einer einlaufenden Meldung ein Ausgang gesteuert oder durch Betätigen einer Sondertaste oder eines Eingangs eine Schaltfunktionen ausgelöst wird
	zurück Enter	Freignisse können also sowohl für Ausgänge Relais



		Steuerlinien und Ausgangsmodule als auch für Eingänge, Eingangsmodule und Sondertasten programmiert werden.
		"Alle Ereignisse" bedeutet, dass die BMZ alle möglichen 2048 Ereignisse anzeigt.
		"Ereignisse für Auswahl" bedeutet, dass die BMZ nur die für den gewählten Ein-/Ausgang bereits programmierten Ereignisse anzeigt. Mit den Cursor- tasten ↑ oder ↓ die Auswahl tätigen und mit F4 ("Enter") bestätigen → Sprung in <i>Menü</i> <u>121</u>
107	Nur für Ausgangsmodule	
	Einstellungen Ausgangsmodul 01/99	Automatisches Steuern : Einstellungen von
	Aktivierung bei Notbetrieb : Nein Ein/Aus wie Brandfallstrg. : Nein Ein/Aus wie Signalgeber : Nein	Links das Bild zeigt ein Beispiel für ein Ringbus- Ausgangsmodul auf Segment (Ring) 1, Adresse 99 (s. oberste Zeile).
		In diesem Menü können einige Einstellungen für ein
	zurück Nein Ja speichern	Ausgangs- bzw. Sirenenmodul vorgenommen werden. Zur Wahl stehen :
		Notbetrieb 2.21. Noch nicht verlugbar
		Ein-/Ausschalten wie Brandfall- steuerungen - das heißt, wird dieser
		Parameter auf "ja" gestellt und z.B. "Brandfallsteuerungen ab" am FBF betätigt,
		wird der Ausgang deaktiviert. In dem Fall löst er bei einem Alarm nicht aus. Erst wenn die Taste im FBF wieder zurück genommen wird, wird der Ausgang wieder "scharf".
		Ein-/Ausschalten wie Signalgeber- das beißt wird dieser Deremeter auf inf gestellt
		und z.B. "Akustik ab" am FBF betätigt, wird der Ausgang deaktiviert. In dem Fall löst er
		bei einem Alarm nicht aus. Erst wenn die Taste im FBF wieder zurück genommen
		wird, wird der Ausgang wieder "scharf".
	Nur für Sirenen/Sirenensteuermod.	Automatisches Steuern : Einstellungen von Ringbus-Sirenen
	Einstellungen Ausgangsmodul 01/99 Aktivierung bei Notbetrieb : Nein nicht Ein/Aus wie Signalgeber : Nein	Für Sockelsirenen und Signalgebermodule können folgende Funktionen eingestellt werden :
	intermittierend : Nein Signalgebergruppe (0-15) : 00	Aktivierung hei Nothetrieh z Zt nicht
	Lautstärke (0-10) : 04 Ton 1 (0-7) : 0 Ton 2 (0-7) : 0	verfügbar
	zurück Nein Ja speichern	Filter Enricht Signalgeber (darüber kann das Kommando "Akustik aus" für Blitzleuchten, die sich mit dem Meldertun
		"Sirene" (Apollo) melden, unterdrückt werden
		 Intermittierende (alternierende)
		Ansteuerung (wenn hier "nein" steht wird die Sirene mit
		Dauerton angesteuert) Signalgebergruppe – pro Ring können
		maximal 15 Signalgebergruppen gebildet



		 werden, d.h. mehrere Signalgeber werden zu einer Gruppe zusammengefasst. Die Einstellung der Gruppe geschieht bei Hochiki über die Software, bei Apollo über einen DIP-Schalter am Sirenensteuermodul. Für die Aktivierung einer ganzen Signalgebergruppe muss dann nur für einen Teilnehmer aus dieser Gruppe die Ereignisprogrammierung unter "Autom. Steuerung" vorgenommen werden. Die Lautstärke kann von 0 (aus) bis 10 variiert werden. S. dazu im Anhang die Tabelle über Tonarten und Lautstärken von Ringbus-Sirenen. Die Tonart kann von 0 (aus) bis 7 variiert werden. S. dazu im Anhang die Tabelle über Tonarten und Lautstärken von Ringbus- Sirenen. Welche Funktionen mit welcher Sirene bzw. welchem Sirenensteuermodul genutzt werden kann, ist der technischen Beschreibung des Gerätes zu entnehmen. Mit F2 ("Nein") bzw. F3 ("Ja") können die Funktionen deaktiviert oder aktiviert werden. Nach Eingabe dieser Parameter bitte die Programmierung mit F4 ("Enter") abspeichern.
108	Einstellungen Eingang 001 Mit Überwachung : Nein Schalter : Ja Taster : Nein Auslöseverzögerung : 000 zurück Nein Ja speichern	 Automatisches Steuern : Einstellungen der 8 überwachten Eingänge Links das Bild zeigt ein Beispiel für Eingang 1 (s. obere Zeile). Für die Eingänge kann folgendes konfiguriert werden : Ob mit Überwachung (nur Drahtbruch) oder ohne Ob ein Schalter oder ein nicht rastender Taster angeschlossen ist Ob mit Auslöseverzögerung oder ohne. Die Auslöseverzögerung kann in Einzelschritten von 1 – 250 Sekunden eingestellt werden. 0 bedeutet keine Auslösverzögerung. Mit F2 ("Nein") bzw. F3 ("Ja") können die Funktionen deaktiviert oder aktiviert werden. Nach Eingabe dieser Parameter bitte die Programmierung mit F4 ("Enter") abspeichern.
109	Meldergruppen Seg. : 4 von Adresse : 1 bis Adresse : 12 Gruppe : 56 ab Melder : 1 zurück speichern	Meldergruppen (Ringbus) programmieren Bitte geben Sie zunächst das Segment ("Seg") an. Ein Segment ist bei Hochiki ESP-Technik ein Ring / Adressenblock mit max. 254 Meldern / Modulen (Apollo: 126). Die Segmente sind wie folgt auf die Ringbus-Platinen verteilt : P Ringbus-Platine 1 : Segmente 1 und 2 P Ringbus-Platine 2 : Segmente 3 und 4 P Ringbus-Platine 3 : Segmente 5 und 6 P Ringbus-Platine 4 : Segmente 7 und 8 P Ringbus-Platine 5 : Segmente 9 und 10 P Ringbus-Platine 6 : Segmente 11 und 12 P Ringbus-Platine 7 : Segmente 13 und 14



					 Ringbus-Platine 8 : Segmente 15 und 16 Ringbus-Platine 9 : Segmente 17 und 18 		
					Mit "Adresse " ist die physikalische Adresse des Melders gemeint. "Gruppe " meint in jedem Fall die <u>neue Gruppe</u> des		
					Melders / der Melder.		
					Meldegruppe der / die Melder einsortiert werden		
					sollen.		
					Achtung: Bitte die Eingabe mit "speichern" (F4) abschließen.		
110	Melderg	ruppen			Meldergruppen (Grenzwert) programmieren		
	Melderb	augruppe	:	3	Auch die Grenzwertmeldelinien sind bei der "Sauter		
	bis ML		:	± 8	aveo 6 / 18" frei programmierbar :		
	ab Grup	ppe	:	20	Bitte geben Sie zunächst die Melderbaugruppe ein.		
					Gemeint ist die Kartenadresse (DIL-Schalter auf		
	zurück			speichern	Platine) der betreffenden Grenzwert-Melderbau- gruppe.		
					Die danach erforderlichen Angeben in den Zeilen		
					"von ML" und "bis ML" beziehen sich auf die		
					Meldelinien-Anschlüsse (1-8) auf den		
					Grenzwertkarten. Diese sind <u>auf der Platine mit ML</u> bezeichnet.		
					Geben Sie die gewünschte(n) Meldelinie(n) (ML) und danach den Wert für die 1. Gruppe.		
					Die erste eingegebene Meldelinie wird dann der 1. Gruppe zugeordnet, die nächste Meldelinie der		
					folgenden Gruppe usw.		
					Achtung: Bitte die Eingabe mit "speichern" (F4)		
					abschließen.		
111	Tag	: Empfindlic	hkeit 4 M	odus 3	Melderempfindlichkeit / -modus und		
	Nacht Zeitpro	: Empfindlic ogramm	nkeit 2 M	odus 1 02	Zwischenspeicherung (Ringbus-Melder)		
	Verzögerung bei Alarm : 000				Für den/die ausgewählten Melder können eingestellt		
	verzoge Voralar	rung bel Stö m	rund :	Nein			
	zurück	Nein	Ja	speichern			
	<u>Nur Hochiki ESP</u>			<u>Nur Hochiki ESP</u>			
	Tabelle f	ür die Melder-E	mpfindlichkeit	sstufen :	Eine von 8 Empfindlichkeiten für den Tag		
	Stute	ALG-E	ATG-E	AIE-E	(Tabelle dazu s. linke Spalte)		
	1	2,0 %	50°	0,20 V	 Eine von 8 Empfindlichkeiten f ür die Nacht 		
	2	2,5 %	55 °	0,24 V	(I abelle dazu s. linke Spalte) ▶ 4 Modi für den Multisensor ACA-E (Tabelle		
	3	3,0 % EN54	60° - A1S	0,28V EN54	dazu s. linke Spalte)		
	4	3,5 % 4.0 %	72°	0,32 V 0.36 V	2 Modi für den Multiwärmesensor ACB-E		
	6	4,5 %	78° - BS	0,40 V	(Tabelle dazu s. linke Spalte)		
	7	-	83°	0,44 V	Der Modus 4 für den Multisensor ACA-F ist eine		
	8	-	88° - CS	-	besondere Einstellung, bei der ein Alarm im		
optischen Teil zu		optischen Teil zu einem Voralarm an der BMZ					
					tunit, unabhangig davon, ob tur diesen Melder die Voralarmfunktion aktiv ist, oder nicht. Fin		
					Alarm im thermischen Teil des Melders löst in		



Tabelle für die Modi des Multisensors ACA-E :						
	Modus	Bedeutun	Bedeutung			
	1	Multisenso	Multisensorbetrieb			
	2	Optischer	Optischer Betrieb			
	3	Wärmeme	Iderbetrieb			
	4	Wärme + o	opt. Voralarm			
Tabelle f stufen u	Tabelle für die Multisensor Empfindlichkeits- stufen und Modi:					
Stufe	Modus 1/2 Opt./ Multi	Modus 3 Wärme	Modus 4 Wärme+Op			
1	2,0 %	50°	60°+2,0%			
2	2,5 %	55 °	78°+2,0%			
3	3,0 % EN54	60° - A1S	60°+3,0%			
4	3,5 %	66°	78°+3,0%			
5	4,0 %	72°	60°+4,0%			
6	4,5 %	78° - BS	78°+4,0%			
7	-	83°	88°+2,5%			
8	-	88° - CS 88°+3,5				
Tabelle f	Tabelle für die Modi des Multisensors ACB-E : Modus Bedeutung					
	1	Maximalm	Maximalmelder			
	2	MaxDiff N	/lelder			

Tabelle für die Multiwärmesensor Empfindlichkeitsstufen und Modi:

Stufe	Modus 1 Max.	Modus 2 Max. + Diff.	
1	50°	60 °C - A1R	+ 14 K/min
2	55 °	60 °C - A1	+ 25 K/min
3	60° - A1S	78 °C – BR	+16 K/min
4	66°	78 °C – B	+25 K/min
5	72°	88 °C – CR	+ 16 K/min
6	78° - BS	88 °C – C	+ 25 K/min
7	83°	-	
8	88° - CS	-	

Nur Apollo

Tabellen für die Melder-Empfindlichkeitsstufen :

Ionisationsrauchmelder Discovery				
Alarmschwelle	Minimale Zeit bis zum Alarm			
0,45	5 Sek.			
0,45	30 Sek.			
0,70	5 Sek.			
0,70	30 Sek.			
1,0	5 Sek.			
	nsrauchmelder Dise Alarmschwelle 0,45 0,45 0,70 0,70 1,0			

Optischer Rauchmelder Discovery			
Alarmschwelle	Minimale Zeit bis zum Alarm		
1,4	5 Sek.		
1,4	30 Sek.		
2,1	5 Sek.		
2,1	30 Sek.		
2,8	5 Sek.		
	Alarmschwelle 1,4 1,4 2,1 2,1 2,8		

jedem Fall den Alarm aus. Mit einer programmierten Alarmzwischenspeicherzeit kann man dafür sorgen, dass aus dem Voralarm des optischen Teils nach Ablauf der programmierten Zeit ein echter Alarm wird. Wenn die programmierte Alarmzwischenspeicherzeit 0 ist, kann der optische Teil keinen echten Alarm auslösen.

Nur Apollo

- Eine von 5 Empfindlichkeiten f
 ür den Tag (Tabelle dazu s. linke Spalte)
- Èine von 5 Empfindlichkeiten für die Nacht (Tabelle dazu s. linke Spalte)
- Modi sind hier ohne Bedeutung und werden mit über die Empfindlichkeit eingestellt (Tabelle dazu s. linke Spalte)



				Alle Meldertypen				
	Wärmen Stufe	elder Discovery Klasse EN54-5:2000	Statische Alarm- Temperatur	 > 1 Zeitprogramm f ür die Tag-/Nachtum- schaltung 				
	1	A1R	54 57 65	 eine Alarmverzögerungszeit, die den Melder 				
	2	A11X	54 61 70	- bei Erkennen des Brandkriteriums - für die				
	3	A2S	54 61 70	eingestellte Zeit immer wieder prüfen lässt,				
	4	CR	84 90 100	ob es sich tatsächlich um einen Alarm				
	5	CS	84 90 100	handelt. Erst nach Ablauf dieser Zeit und				
	Ŭ	00	04 00 100.	kontinuierlichem anstenendem Alarm-				
				an die BMZ gemeldet				
	Multisensor Discovery Stufe Alarmschwelle		e Minimale Zeit bis zum Alarm	 eine Störungsverzögerungszeit, die analog arbeitet, jedoch für das Störungskriterium 				
	1	1,1 Multi.	20 Sek.	mit Voralarm ja / nein				
	2	2,1 Optisch	30 Sek.					
	3	2,8 Multi.	20 Sek.	Das Zeitprogramm muss zuvor programmiert				
	4	4,2 Multi.	20 Sek.	Menü des Umscholten zwischen den Empfindlich				
	5	- Wärme	30 Sek.	keiten und den Modi für jeden Wochentag				
	Alle auto Stufe	omatischen Melo Alarmschwelle	ler XP95/XPlorer	Jede Eingabe ist mit OK zu bestätigen und zum				
	1	45	EN54	Schluss die neue Konfiguration zu speichern (F4) .				
	2	50	EN54					
	3	55	EN54					
	4	60	Kein EN54					
	5	64	Kein EN54					
112	Zeitpro 1. Sonr 2. Mont 3. Dier 4. Mitt	ogramm 01 htag hstag hstag twoch	5. Donnerstag 6. Freitag 7. Samstag	Zeitprogramm konfigurieren Als Beispiel wurde links im Bild das Zeitprogramm 01 ausgewählt. Bestimmen Sie bitte zunächst – durch Auswahl mit				
440	zurück		Enter	dem Cursor oder per Zifferneingabe - welchen Wochentag Sie programmieren möchten, dann bitte F4 ("Enter") → Sprung in <i>Menü</i> <u>120</u>				
113	UART 1:	:	PC	Schnittstellenprotokoll				
	1. Druc 2. FAT 3. PC 4. ESP zurück	2ker A 4.4.4	5. Modbus SCU800 6. LED Tableau 7. Modbus OPC 8. Modbus PLC Aus speichern	Bitte wählen Sie das für diese Schnittstelle vor- gesehene Protokoll mittels der Cursortasten oder über numerische Eingabe aus. Es stehen zur Wahl : > Drucker-Schnittstelle > FAT-Protokoll > PC-Programmierung > ESPA 4.4.4 (Option) > LED Tableau (alte Version WSK) > Modbus SCU800 (Option) > Modbus OPC (Option) > Modbus PLC (Option) > Modbus PLC (Option)				
				 Protokoll. Die Aktivierung wird durch die Anzeige in der oberen Zeile kenntlich gemacht. Mit F3 ("Aus") wird das Protokoll deaktiviert. Bitte das "speichern" mit F4 nicht vergessen! 				



114	Schnittstellen UART 1	Schnittstellenbaudrate
	1. 4800 5. 57600 2. 9600 x 6. 115200 3. 19200 7. 1200 4. 38400 8. 2400	Hier ist auf die gleiche Art und Weise vorzugehen wie bei der Auswahl des Protokolls.
	zurück Aus speichern	
115	Grenzwertmelder Drahtbruch [x0,01mA] : 0180 1. Alarm [x0,01mA] : 1000 2. Alarm [x0,01mA] : 3000 Rücksetzzeit [x100ms] : 020 zurück speichern	 Grenzwertmelder : Alarm-/Störungs- schwellen Hier werden - wie bereits in <i>Menü 78</i> erwähnt - die Grenzwertlinien der Grenzwert-Platinen eingestellt. Es kann eine Drahtbruchschwelle, die Schwelle für 1. und 2.Alarm sowie eine Zeit eingegeben werden, die die Linie spannungslos ist, um ein Rücksetzen der Melder bei Alarm zu bewirken. Achtung: Bitte die Eingabe mit "speichern" (F4) abschließen. Entnehmen Sie im Zweifelsfall die notwendigen Daten einem Datenblatt der anzuschließenden Melder. Vom Werk aus, sind die Grenzwert-Platinen auf Hochiki CDX-Melder und Apollo S65 / Orbis eingestellt.
116	Wartung Tag : 01 Status Monat : 08 Aus Jahr : 12 Stunde : 07 zurück Ein speichern	Wartung Hier kann ein Datum für den nächsten Wartungstermin eingegeben werden. Wenn dieses Datum erreicht wird, wird eine Störungsmeldung angezeigt. Mit F2 ("ein") wird diese Funktion aktiviert. Mit F4 ("speichern") werden die Daten gespeichert.
117	Sondertaste Sl 1. Betreiber Passw. x 2. Errichter Passw. zurück Aus speichern	 Einstellungen Sondertasten Für die Sondertasten können folgende Zugangscodes konfiguriert werden: Kein Code Betreiber Passwort Errichter Passwort Mit F2 ("ein") bzw. F3 ("aus") wird der Code aktiviert bzw. deaktiviert. Mit F4 ("speichern") wird die Einstellung gespeichert.
118	Gruppen LEDs LED-Nr. : Netzwerk-ID : Gruppe : zurück speichern	Gruppen LEDs die Nummer der LED, die Netzwerk-ID und die Gruppennummer sind einzugeben. Es kann im Netzwerk an einem Gerät der Gruppenstatus von einem anderen Gerät angezeigt werden. Mit F1 ("zurück") gelangt man in die vorherige Menüebene. Mit F4 ("speichern") wird die Einstellung gespeichert.



120	Zeitprogramm 01 Sonntag	Zeiten programmieren
	Zeit 1: 05:00 Tag Zeit 2: 18:00 Nacht	Der gewählte Wochentag wird in der 2. Displayzeile angezeigt.
	Zeit 3: 00:00 Nacht Zeit 4: 00:00 Nacht zurück Tag Nacht speichern	Der Cursor steht unter den Stunden für die erste Zeit. Sie können nun eine Zeit in Stunden und Minuten eingeben und mit OK bestätigen.
		Dann ist noch anzugeben, ob auf Nacht- oder auf Tag-Betrieb umgeschaltet werden soll. Diese Angaben beziehen sich auf die Melderparameter , denn dort gibt es Tag- und Nacht-Empfindlichkeiten (s. <i>Menü</i> <u>111</u>)
		Bitte nach Abschluss der Eingaben nicht vergessen, mit F4 ("speichern") die Eingaben zu sichern
121	Ereignis Ausg.mod.01/089/01	Ereignis Liste
	0001/2048 ->Ausgang 01 Inaktiv >0001:Alarm 0000/000-0000/000 0002:Auslösung Relais 0001-0001 0003:Alarm 0000/000-0000/000 0004:frei	Ein Ereignis ist anzusehen wie eine Verknüpfung bzw. Programmierung zwischen Zuständen und Schaltfunktionen.
	zurück einfügen löschen Enter	Links sehen Sie ein Beispiel für die Liste der Ereignisse. Programmiert werden soll ein Ereignis für ein Ausgangsmodul auf Segment 1 mit Adresse 89, und zwar für Ausgang 1 von diesem Modul. Diese Information steht in Zeile 1 vom Display. Die zweite Displayzeile bezieht sich immer auf die Zeile mit dem Marker ">" und zeigt an, ob und welche Programmierung dort schon hinterlegt ist. In diesem Fall ist das 1. Ereignis für den Ausgang 01 (1. OC- Ausgang auf dem Zentralrechner) programmiert. Wenn dort "frei" steht, ist in der Zeile noch kein Ereignis programmiert. Bei der Sauter aveo 6 / 18 sind 2048 Ereignisse möglich.
		soll, bitte mit den Cursortasten ein freies Ereignis aussuchen und dann F4 ("Enter") wählen → Sprung in <i>Menü</i> <u>130</u>
	Ereignis Sondertaste S1 0001/2048 ->Ausgang 01 Inaktiv >0001:Alarm 0000/000-0000/000 0002:Auslösung Relais 0001-0001 0003:Alarm 0000/000-0000/000 0004:Alarm 0000/000-0000/000 0005:Alarm 0000/000-0000/000 zurück einfügen löschen Enter	Wenn eine Verknüpfung zwischen bestehenden Verknüpfungen eingefügt werden soll, ist mittels der Cursortasten der Marker ">" an die entsprechende Stelle zu bewegen, wo eingefügt werden soll und dann bitte F2 ("einfügen") drücken. Soll ein Ereignis gelöscht werden, bitte genauso vorgehen, aber F3 ("löschen") betätigen.
130	Ereignis 0001/2048 Ausg.mod. 01/089/01 Inaktiv Kennung : Alarm Netzwerk-ID : 001 von Gruppe : 0000 Melder : 000 bis Gruppe : 0000 Melder : 000 ODER zurück ändern OK speichern	Ereignis Programmierung Das Bild links zeigt das Ereignis 1 von 2048. Programmiert werden soll ein Ereignis für ein Ausgangsmodul auf Segment 1 mit Adresse 89, und zwar für Ausgang 1 von diesem Modul. Die Netzwerk-ID bei Geräten, die nicht im Netzwerk betrieben werden, muss immer 1 sein. Im Netzwerk



			 wird hier die ID von der BMZ eingetragen, deren Alarm die Steuerung auslösen soll. <u>Voreingestellt</u> als auslösendes Kriterium ist <u>,Alarm</u>'. Dies erkennt man in Zeile 3 des Displays. Wenn Sie das ändern möchten – weil Sie z.B. einen Ausgang brauchen, der bei ,Störung' schaltet – betätigen Sie bitte F2 ("ändern") zur Auswahl eines anderen Kriteriums → Sprung in <i>Menü</i> <u>131</u> Ansonsten bestätigen Sie die Kennung mit F3 ("OK") und geben Sie die Gruppen und Melder ein, die auf Alarm gehen müssen, um das gewünschte Kriterium zu erfüllen. Bitte jede Eingabe mit OK bestätigen. Danach sollten Sie noch beachten, dass für das programmierte Ereignis eine UND, ODER bzw. UND NICHT Verknüpfung gewählt werden kann. Diese Verknüpfung bezieht sich immer auf das nachfolgende Ereignis, wenn es denselben Ein-/ /Ausgang benutzt. Daher müssen mehrere Ereignisse für denselben Ein-/Ausgang in der Tabelle unmittelbar hintereinander stehen, da sonst die Verknüpfungslogik nicht korrekt ausgewertet werden kann. Mit F3 schalten Sie zwischen UND, ODER bzw. UND NICHT hin und her. Anschließend ist die komplette Eingabe mit F4 ("speichern") zu speichern.
131			Kennungen für Freignisse
	Kennungen für Ausgä	nge	
	Seite 1 Kennung 1. Alarm 2. Voralarm 3. Hauptalarm 4. Störung zurück	5. Abschaltung 6. BMZ Rückstellen 7. Störung Stromv. 8. Netzausfall mehr Enter	 Hier geben Sie bitte per Ziffern direkt ein, welches Kriterium für die Ereignisprogrammierung gewünscht wird oder Sie gehen mit dem Cursor auf die gewünschte Kennung und betätigen F4 ("Enter"). Für die Ereignisse "Alarm", "Voralarm", "Hauptalarm", "Störung" und "Abschaltung" können zusätzlich eine Gruppen- und Meldernummer eingegeben werden. Mit der Kennung "Netzausfall" kann z.B. die Heizung eines FSD bei Netzausfall abgeschaltet werden, wenn diese aus der BMZ versorgt wird.
	Seite 2 Kennung 1.Alarm Automatikm. 2.Alarm Handfeuerm. 3.FSD Alarm 4.FSD entriegelt zurück	5. Verzögerung aktiv 6. ÜE ausgelöst 7. ÜE abgeschaltet 8. 2.Alarm mehr Enter	Mit den ersten beiden Kennungen können Ausgänge zur Verifizierung der Alarmquelle angesteuert werden. Darüber hinaus gibt es weitere Kennungen für Statusmeldungen. Für das Ereignis "2. Alarm" kann eine Gruppennummer eingegeben werden. Mit dieser Kennung kann eine 2 Melderabhängigkeit für eine Steuerung eines Ausganges realisiert werden, wenn der Hauptalarm noch durch eine zusätzliche Reaktions-/Erkundungszeit verzögert wird.
	Seite 3 Kennung 1.Techn. Alarm. 2.FSD Auslösung 3.Testalarm 4.Auslösung	5.Zeitprogramm	Bei den Kennungen "Techn.Alarm" , "FSD Auslösung" , "Testalarm" und "Auslösung" reagiert der Ausgang auf die entsprechenden Meldungen an der BMZ. Eine spezielle Funktion bietet die Kennung "Zeitprogramm" . Hiermit lassen sich Ausgänge
	zurück	mehr Enter	automatisch über eines der 16 verfügbaren
			Zenprogramme akuv/makuv schaiten.



<u>Kennungen für Eingänge</u>

Seite 1 Kennung 1. Alarm 5. Ein-/Aussch 2. Voralarm 6. Revision 3. Hauptalarm 7. Umsch. Empf 4. Störung 8. Auslösung zurück E	 Die Ereignisse "Alarm", "Voralarm", "Hauptalarm" "Störung" und "Techn. Alarm" erfordern zusätzlich die Eingabe einer Gruppen- und einer Meldernummer. Dazu muss ein beliebiger nicht vorhandener Melder auf die im Ereignis definierte Gruppen- und Meldernummer programmiert werden (s. Alarmorganisation - Gruppen -> Menü 109). Das kann auch ein Melder auf einer nicht vorhandenen Baugruppe sein. Das bedeutet, der Eingang simuliert einen Melder und kann dadurch auch alle programmierbaren Funktionen des Melders (z.B. Kundentext) bzw. der Gruppe (z.B. Alarmorganisation) benutzen. Dadurch lässt sich z.B. über ein Freischaltelement der FSD öffnen. Mit der Kennung "Revision" kann man Meldergruppen über einen Eingang in den Revisionsmodus schalten. Über das Ereignis "Auslösung" können direkt Ausgänge, Relais Steuerlinien oder Ausgangs- module auf den Melderleitungen aktiviert werden.
Seite 2 Kennung 1. Aktiv 5. Errichter 2. Inaktiv 3. Information 4. Betreiber zurück E Kennungen für Sondertasten Kennung	 Das Ereignis "Information" bedeutet, dass bei Aktivierung des Einganges lediglich eine Auslösemeldung als Rückmeldung generiert wird, jedoch kein Alarm und keine Störung. Bei Auswahl der Kennungen "Betreiber" bzw. "Errichter" kann man durch Aktivierung des Eingangs das Betreiber- bzw. Errichter Passwort freischalten.
1. Ein-/Ausschalten 2. Umsch. Empfindl. 3. Auslösung zurück E	er



Montageanleitung

- 1. der BMZ Sauter aveo 6 / 18 liegt eine Bohrschablone für die Wandmontage der BMZ bei. Bitte entnehmen und an dem vorgesehenen Montageort anbringen.
- Alle auf der Bohrschablone gekennzeichneten Befestigungslöcher sind zu bohren und mit Dübeln S8 zu versehen. Entsprechende Schrauben zunächst nur in die beiden oberen Dübel einschrauben. Es ist eine stabile Aufhängung zu schaffen.
- 3. Für die Montage ist die Haube von der BMZ abzunehmen. Der Schlüssel dafür befindet sich auf der Rückwand.
- 4. Bitte die BMZ ohne Akkus in die beiden Sacklöcher oben einhängen. Dann die beiden unteren Schrauben in die Dübel einschrauben.
- 5. Das Bedienfeld kann nach Lösen der rechten Senkkopfschrauben aufgeschwenkt werden und lässt so die Anschlusstechnik frei zugänglich werden.
- 6. Es sind die Stich bzw. Ringleitungen gemäß der mitgelieferten Anschlusspläne zu verdrahten. Wenn Sie die Abschirmung der Melderleitung durch verbunden haben (dies ist nicht zwangsläufig notwendig, empfiehlt sich aber in kritischen Umgebungen), dann ist der Beidraht <u>zweiseitig</u> in der BMZ aufzulegen.
- 7. Dann die Peripheriegeräte wie FBF, SD gemäß der mitgelieferten Anschlusspläne anschalten.
- 8. Die Netzzuleitung ist am Netzteil an den dafür vorgesehenen Klemmen anzuschließen.
- 9. Netzspannung zuschalten
- 10. Der interne Summer ertönt: bitte mittels der Taste Lint.
- 11. Als nächstes bitte die Akkus auf den Zentralenboden stellen und mittels Kabelbinder und der Bohrungen im Bodenblech festzurren. Die Akkus sind mittels der mitgelieferten Anschlusskabel an die Akku-Klemmen des Netzteils anzuschließen (s. Anschlussplan).
- 12. Nun ist gemäß der Inbetriebnahmeanleitung weiter vorzugehen.



4. Inbetriebnahmeanleitung

- Nach Einschalten der Netzspannung l\u00e4dt der Zentralrechner der BMZ zuerst die aktuelle Programmierung aus dem nichtfl\u00fcchtigen Flash-Speicher in den Datenspeicher. Dieser Vorgang (ca. 10-15 Sekunden) kann im Display verfolgt werden.
- Danach werden die internen Baugruppen (Melderbaugruppen f
 ür Grenzwert- bzw. Analogmelder, Netzwerkkarten, Modem, FAT/Brandmeldetableau, Modbus Ger
 ät) eingelesen. Der Einlesevorgang und die Anzahl der erkannten Baugruppen werden im LC-Display angezeigt.
- 3. Nach dem Einlesevorgang werden alle erkannten Baugruppen mit der entsprechenden Anzahl angezeigt. Durch Betätigen der Taste "F4" können Details wie z.B. Softwareversion und Status einer Baugruppe abgefragt werden. Bei adressierbaren Melderbaugruppen werden zusätzlich die Anzahl der <u>anschließbaren Ring-/und Stichleitungen (z.B. "Ringe/Stiche: 2/4")</u> sowie die tatsächliche Anzahl der <u>erkannten</u> Ringleitungen (Beispiel 1 : "erkannte Ringe : 1,2" bedeutet Ring 1 und 2 erkannt Beispiel 2 : "erkannte Ringe : 2" bedeutet nur Ring 2 erkannt) angezeigt.
- 4. Wenn die Anzeige der erkannten Baugruppen korrekt ist, bitte mit "Weiter" bestätigen. Ansonsten Zentrale wieder spannungslos machen und die Adressierung der Baugruppen überprüfen (s. entsprechende Zeichnung in den Anschlussplänen).
- 5. Dann folgt die Initialisierungsprozedur, während der die BMZ die Melder einliest. Diese kann bis zu 3 Minuten dauern. Die Anzahl der erkannten Melder wird im Display im grauen Balken angezeigt. Wenn alle Adressen abgefragt wurden, erscheint eine Tabelle "Melderkonfiguration", in der alle Veränderungen zum letzten Einlesevorgang aufgelistet werden. D.h., dass bei der Erstinbetriebnahme alle neu gefundenen Adressen angezeigt werden.

Beispiel für mögliche Fehler:

Melderkonfiguration			0001/0005			
Seg.	Adr.	Fehler		Gruppe		Melder
>01:0	001	neu		0010		001
01:0	003	fehlt		0010		003
02:-	001	Тур		0012		001
02:-	001	programm	•	0000		000
1						
weiter		alle ok				ok

In Spalte 1 wird das Segment angegeben und zusätzlich angezeigt, ob ein Ring ("o") oder ein Stich ("-") erkannt wurde. Dann folgt die Adresse und in Spalte 3 eine Fehlerbenennung. Folgende Fehler sind möglich

- neu : Melder neu erkannt
- fehlt : Melder war vorher da, wurde diesmal aber nicht erkannt



- Typ : anderer Typ als beim letzten Einlesevorgang
- programm. : Melder ist nicht programmiert (Gruppe und/oder Melder = 0)
- Schwellen : für Grenzwertmelder ungültige Schwellen programmiert
- Stich : beim letzten Einlesevorgang als Ring, diesmal als Stich eingelesen
- Ring : beim letzten Einlesevorgang als Stich, diesmal als Ring eingelesen

Nach Eingabe des Errichterpasswortes können die Meldungen einzeln ("ok") oder alle ("alle ok") quittiert werden. Damit wird die neue Konfiguration in den Flash-Speicher der Zentrale übernommen. Nicht programmierte Melder können nur durch Eingabe von Gruppen- und Meldernummer im Errichtermenü unter "Alarmorganisation"- "Meldergruppen" aus der Fehlerliste entfernt werden. Solange eine Meldung in der Liste steht, wird von der Zentrale eine "Störung: Melderkonfiguration" generiert. Wenn Fehler anstehen, kann die Liste auch im Menü "Diagnose" -"Melderdaten" - "Fehler" (Taste(F2) abgerufen werden.

Bitte anhand der Objektunterlagen die erkannten Melder mit den tatsächlich zu installierenden Meldern vergleichen.

- 6. Sollten nicht alle Melder erkannt worden sein, sind anhand der Diagnose-Funktion die fehlenden Melder zu ermitteln und zu überprüfen, warum sie nicht erkannt wurden.
- Erst wenn alle Melder korrekt eingelesen wurden, sollte die Meldergruppenprogrammierung anhand der Bedienungsanleitung im Errichtermenü unter "Alarmorganisation" → "Meldergruppen" vorgenommen werden.
- 8. Die Zentrale überprüft alle angeschlossenen Geräte ständig durch einen zyklischen Selbsttest. Sofern keine Störungen gemeldet werden, sind weitere Überprüfungen nicht notwendig.
- 9. Sollten Störungen auftreten, sind diese im Display zu lokalisieren und anschließend zu überprüfen. Die genaue Bezeichnung der Sicherungen des Netzteils finden Sie in dem entsprechenden Anschlussplan.
- 10. Ferner sollten allgemeine Parameter wie Uhrzeit / Datum etc. überprüft werden.
- 11. Zur Dokumentation der Anlagen-spezifischen Daten sollte unbedingt beigefügtes Inbetriebsetzungsprotokoll ausgefüllt werden.



5. Technische Daten :

Energieversorgung:

Anschlussspannung:	230V AC, -15% bis +10%, 50-60Hz		
Betriebsspannung:	24V DC (19,5V – 29,5V DC)		
Restwelligkeit	0,8 Vpp		
Leistung 330VA Version (B01620-0x)			
max. Ausgangsstrom:	3,1 A (Imax a = Imax b)		
max. Akku Ladestrom:	3,6 A		
Leistung 180VA Version (B01622-0x)			
max. Ausgangsstrom:	1,9 A (Imax a = Imax b)		
max. Akku Ladestrom:	2,3 A		
Der Akku-Ladestrom kann bei beiden Leistungen 1,3 A für 18 Ah Akkus, 2,3 A für 24 Ah Akkus oder 3,6 A für 40 Ah und 65 Ah Akkus, nur b	in 3 Stufen eingestellt und begrenzt werden : ei 330 VA Version		
Ruhestromaufnahme:	20 mA (ohne Mindestlast)		
Mindestlast	100 mA		
Akkuladespannung:	27,3V +/- 0,12V (bei 20°C)		
max. Akku Innenwiderstand für alle Akkutypen	400 mΩ		
Arbeitstemperaturbereich:	-5°C bis +40°C		
Luftfeuchtigkeit:	max. 95% rel. Luftfeuchte		



Allgemeine technische Daten

Maximale Anzahl Meldergruppen je Ring	127
Maximale Anzahl adressierbarer Punkte je Ring	 Hochiki: 127 Melder/Module + 127 Sockelsirenen Apollo: 126 adressierbare Punkte
Maximale Anzahl Meldergruppen der BMZ	 1024 programmierbar 192 über LEDs anzeigbar
Maximale Anzahl adressierbarer Punkte der BMZ	 Hochiki: 2286 Melder/Module + 2286 Sockelsirenen Apollo: 2268 adressierbare Punkte
Alarmierungseinrichtungen je BMZ	1
Ruhestromaufnahme BMZ ohne Zusatzkarten :	90 mA
Ruhestromaufnahme Ringbus-Platine B01260-00/ B01262-00 :	33 mA (ohne Melder)
Ruhestromaufnahme Ringbus-Platine B01270-00/ B01272-00 :	38 mA (ohne Melder)
Ruhestromaufnahme Grenzwertplatine B01300-00 :	30 mA (ohne Melder)
Ruhestromaufnahme Grenzwertplatine B01310-00 :	35 mA (ohne Melder)
Ruhestromaufnahme Relaisplatine :	4 mA
Arbeitstemperaturbereich :	-5 bis +40° C
Luftfeuchtigkeit :	Max. 95 % rel. Luftfeuchtigkeit
Gehäuse :	Stahlblech, RAL 7035
Schutzart :	IP 40
Abmessungen Gehäuse B1, B2 :	540 x 540 x 245 mm (B x H x T)
Gewicht BMZ Sauter Sauter aveo 6 im Gehäuse A1, A2 :	18,5 kg
Abmessungen Gehäuse C1, C2 :	760 x 540 x 265 mm (B x H x T)
Gewicht BMZ Sauter Sauter aveo 6 / 18 im Gehäuse C1, C2 :	21 kg



Minimale/ maximale Spannungen/Ströme

Ausgang Melderbaugruppe analog	
- Spannung	27 - 35 Volt
- Strom	0 - 250 mA
Ausgang Melderbaugruppe Grenzwert	
- Spannung	18 - 20 Volt
- Strom	0 - 90 mA
OC Ausgang	
- Spannung	0 - 30 Volt
- Strom	0 - 50 mA
Steuerlinie ÜE/Signalgeber	
- Spannung	0,5 - 29 Volt
- Strom	0 - 500 mA
Relais	
- Spannung	0 - 30 Volt
- Strom	0 - 1 A
Eingang	
- Spannung	0 - 30 Volt
- Strom	0 - 0,5 mA
Eingang SST	
- Spannung	0 - 30 Volt
- Strom	0 - 50 mA
Eingang FSD Sabotage	
- Spannung	0 - 30 V
- Strom	0 - 50 mA

Sicherungswerte

Netzteil	
- Netz	3,15 A Träge
- Akku	6,3 A Super Flink
- Ext. 24V	500 mA träge
Zentralrechner	
- Steuerlinien	500 mA Träge
- FBF Ausgang	500 mA Träge

Kabelparameter

- Alle Anschlussleitungen Brandmeldekabel JY-(ST)Y-2x2x0,8	
---	--



6. CE Kennzeichnung :

